



CardioPerfect Workstation
Módulo SpiroPerfect - Manual del usuario



WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™



Representante de
asuntos normativos
Welch Allyn Limited
Navan Business Park
Dublin Road
Navan, County Meath,
Republic of Ireland



Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY
13153 USA
www.welchallyn.com



901051 SPIROMETER



Copyright

© Copyright 2015, Welch Allyn. Reservados todos los derechos. Para que el producto descrito en esta documentación cumpla su uso previsto, el comprador del mismo puede copiar este documento para uso interno desde el soporte proporcionado por Welch Allyn. Welch Allyn no asume ninguna responsabilidad en relación con los daños personales, o el uso ilegal o inadecuado de este producto, que pueda ocasionar la utilización de este producto en condiciones no conformes con las instrucciones, avisos, advertencias, o declaración de utilización prevista publicada en este manual. La copia no autorizada de esta publicación no sólo podría infringir los derechos de autor sino además reducir la capacidad de Welch Allyn para proporcionar información precisa y actualizada a los usuarios y operadores.

Welch Allyn®, CardioPerfect® Workstation y SpiroPerfect® son marcas comerciales registradas de Welch Allyn.

El software de este producto tiene Copyright 2015 de Welch Allyn. Reservados todos los derechos. El software está protegido por la legislación de propiedad intelectual de los Estados Unidos de América y por disposiciones de tratados internacionales aplicables en todo el mundo. De conformidad con dicha legislación, el propietario de la licencia está autorizado a utilizar la copia del software suministrada en el soporte de distribución original. El software no se puede copiar, descompilar, invertir técnicamente, desmontar ni reducir, en manera alguna, a una forma perceptible por el ser humano. No se trata de una venta de software ni de ninguna reproducción de software; todos los derechos, títulos y propiedad del software permanecen en Welch Allyn.

La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los cambios se realizarán de conformidad con las normas que rigen la fabricación de equipos médicos.

Responsabilidad del usuario

Este producto ha sido diseñado para funcionar de acuerdo con la descripción contenida en el presente manual de funcionamiento y en las etiquetas y prospectos adjuntos, siempre que se ensamble, utilice, mantenga y repare conforme a las instrucciones proporcionadas. No debe utilizarse un producto defectuoso. Las piezas rotas, claramente gastadas, perdidas, incompletas, deformadas o contaminadas deben reemplazarse inmediatamente. Cuando sea necesaria una reparación o sustitución, se recomienda realizar estas operaciones en el centro de servicio autorizado más cercano. El usuario del producto será el único responsable de cualquier mal funcionamiento que se produzca como consecuencia de un uso incorrecto, un mantenimiento defectuoso, una reparación inadecuada, o daños o alteraciones realizados por personal ajeno a Welch Allyn o su servicio autorizado.

Accesorios

La garantía de Welch Allyn sólo tendrá validez si se utilizan los accesorios y piezas de repuesto aprobadas por Welch Allyn.

**Precaución**

La utilización de accesorios distintos de los recomendados por Welch Allyn puede afectar negativamente al rendimiento del producto.

Garantía, asistencia técnica y piezas de repuesto**Garantía**

Welch Allyn deberá realizar o aprobar todas las reparaciones de productos bajo garantía. Las reparaciones no autorizadas anularán la garantía. Además, las reparaciones de productos, independientemente de que se encuentren o no en garantía, las deberá realizar exclusivamente el personal certificado del servicio de asistencia técnica de Welch Allyn.

Asistencia técnica y piezas de repuesto

Si el producto no funciona correctamente, o si se necesitan piezas de repuesto o asistencia técnica, póngase en contacto con el Centro de asistencia técnica de Welch Allyn más cercano.

EE.UU.	1-800-535-6663	Canadá	1-800-561-8797
Latinoamérica	(+1) 305-669-9003	Sudáfrica	(+27) 11-777-7555
Centro de llamadas en Europa	(+353) 46-90-67790	Australia	(+61) 2-9638-3000
Reino Unido	(+44) 207-365-6780	Singapur	(+65) 6419-8100
Francia	(+33) 1-55-69-58-49	Japón	(+81) 42-703-6084
Alemania	(+49) 695-098-5132	China	(+86) 21-6327-9631
Países Bajos	(+31) 202-061-360	Suecia	(+46) 85-853-65-51

Antes de ponerse en contacto con Welch Allyn, será de utilidad intentar reproducir el problema y comprobar todos los accesorios para asegurarse de que no son la causa del problema.

Al realizar la llamada, tenga preparada la siguiente información:

- Nombre del producto, número de modelo y descripción completa del problema
- El número de serie del producto (si es pertinente)
- El nombre, la dirección y el número de teléfono completo de su centro
- En el caso de reparaciones fuera de garantía o de solicitud de piezas de repuesto, un número de pedido (o de tarjeta de crédito)
- Para la solicitud de piezas, el número o números de la pieza o piezas de repuesto necesarias

Reparaciones

Si el producto requiere servicio de reparación en garantía, con ampliación de garantía o sin garantía, llame en primer lugar al Centro de asistencia técnica de Welch Allyn más cercano. Un representante le ayudará a determinar cuál es el problema e intentará resolverlo por teléfono, para evitar devoluciones innecesarias.

En caso de no poder evitar la devolución, el representante tomará nota de la información necesaria y le facilitará un número de autorización de devolución de material (Return Material Authorization, RMA), además de la dirección de devolución adecuada. Antes de realizar cualquier devolución, es necesario contar con un número de autorización de devolución de material (Return Material Authorization, RMA).

Nota

Welch Allyn no acepta productos devueltos que no se acompañen de una autorización de devolución de material (Return Material Authorization, RMA).

Instrucciones de embalaje

Si tiene que devolver artículos para que se realicen reparaciones, siga estas instrucciones de recomendación sobre el embalaje:

- Retire todos los tubos, cables, sensores, cables de alimentación, y productos accesorios (según sea necesario) antes de proceder al embalaje, a menos que sospeche que estén asociados con el problema.
- Siempre que sea posible, utilice la caja de envío o los materiales de embalaje originales.
- Incluya una lista del contenido del paquete y el número de autorización de devolución de material (Return Material Authorization, RMA) de Welch Allyn.

Se recomienda asegurar todos los artículos devueltos. Las reclamaciones por pérdida o daños en el producto deberá presentarlas el remitente.

Declaración de garantía limitada

Welch Allyn, Inc. garantiza que el espirómetro basado en PC SpiroPerfect que ha adquirido (el Producto) es conforme con las especificaciones del producto y estará exento de cualquier defecto de material y mano de obra que ocurra en el plazo de 1 año a partir de la fecha de compra. Los accesorios utilizados con el Producto están garantizados durante 90 días a partir de la fecha de adquisición. Entre estos accesorios se incluye: transductores de flujo desechables, tubo de presión y clip nasal.

La fecha de adquisición es: 1) la fecha especificada en nuestros registros, si ha comprado el Producto directamente de nuestra empresa, 2) la fecha especificada en la tarjeta de registro de la garantía que le solicitamos que nos enviara o 3) en caso de no remitirnos la tarjeta de registro de la garantía, 120 días después de la fecha de venta del Producto al proveedor a quien usted compró el Producto, como aparece en nuestros registros.

Esta garantía no cubre los daños debidos a: 1) manipulación durante el envío, 2) uso o mantenimiento contrario a las instrucciones indicadas, 3) modificación o reparación realizada por personal no autorizado por Welch Allyn y 4) accidentes.

Usted asume toda responsabilidad por el uso del Producto con cualquier hardware o software que no reúna los requisitos del sistema descritos en la documentación del Producto.

Si un Producto o accesorio cubierto por esta garantía se considera defectuoso debido a defectos en los materiales, componentes o mano de obra, y se presenta una reclamación durante el plazo de garantía especificado más arriba, Welch Allyn procederá, a discreción propia, a la reparación o reemplazo del Producto o accesorio defectuoso sin recargo alguno.

Deberá obtener una autorización de devolución de Welch Allyn para devolver el Producto antes de enviarlo al centro de servicio designado por Welch Allyn para su reparación.

ESTA GARANTÍA SUSTITUYE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, AUNQUE SIN LIMITARSE A LAS MISMAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA FINES PARTICULARES. LA OBLIGACIÓN DE WELCH ALLYN EN VIRTUD DE LA PRESENTE GARANTÍA SE LIMITA A LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS. WELCH ALLYN NO SE RESPONSABILIZA DE LOS DAÑOS INDIRECTOS O CONSECUENTES DERIVADOS DE UN DEFECTO DEL PRODUCTO CUBIERTO POR LA GARANTÍA.

Contenido

1	Introducción.....	8
1.1	Acerca de este manual	8
1.2	Símbolos	9
1.3	Utilización segura del espirómetro	11
1.4	Información general sobre el producto.....	13
1.5	Características.....	14
2	Información general	15
2.1	Bienvenido.....	15
2.2	Uso previsto/indicaciones de uso	15
2.3	Contraindicaciones	15
2.4	Consideraciones que debe tener en cuenta.....	16
3	Instalación del espirómetro SpiroPerfect.....	17
3.1	Configuración de la estación de trabajo CardioPerfect de Welch Allyn ...	18
4	Ventana Espirómetro	19
5	Personalización del módulo de espirometría	21
5.1	Etiqueta General.....	21
5.2	Etiqueta Visualización.....	23
5.3	Etiqueta Parámetros	25
5.4	Etiqueta Impresión.....	27
5.5	Etiqueta Registro	29
5.6	Personalizar el archivo spiro.txt	30
6	Ajustes del entorno/Temperatura, humedad y presión.....	31
6.1	Por qué es necesaria la información de ajustes del entorno en la estación de trabajo	31
6.2	Cuándo se debe configurar Ajustes del entorno	31
6.3	Configuración de los ajustes del entorno	31
7	Calibración del sensor de flujo	33
7.1	Preparación de la calibración.....	33
7.2	Proceso de calibración	33
7.3	Visualizar resultados de calibración.....	38
7.4	Mensajes de error asociados a un fallo de calibración.....	39
7.5	Registro de calibración	40
8	Grabación de espirometrías	41

Módulo SpiroPerfect – Manual del usuario

8.1	Grabar una espirometría.....	41
8.2	Pantalla de incentivo	44
8.3	Procedimientos del paciente.....	45
8.4	Borrar un esfuerzo.....	47
8.5	Agregar o cambiar información en el editor de comentarios	47
9	Visualización de espirometrías	48
9.1	Ver una espirometría	48
9.2	Establecer el mejor esfuerzo	48
9.3	Ver o agregar información a una prueba	49
9.4	Modos de prueba y etiquetas.....	50
9.5	Funciones comunes en cada etiqueta	51
9.5.1	Área de parámetros	52
9.5.2	Área de interpretación	52
9.6	Etiqueta FVC	53
9.7	Etiqueta SVC.....	54
9.8	Etiqueta MVV	55
9.9	Etiqueta Tendencia.....	56
9.10	Etiqueta Mediciones	58
9.11	Comparar pruebas.....	58
10	Interpretación de espirometrías.....	60
10.1	Editar y confirmar una interpretación	60
10.2	Interpretación automática	61
10.3	Visualización del historial de interpretaciones.....	61
10.4	Reanализar una prueba de espirometría	62
10.5	Recalcular predicción	63
11	Impresión de espirometrías.....	64
11.1	Imprimir informes.....	64
11.2	Imprimir formatos de informe	65
11.3	Vista preliminar.....	65
11.4	Imprimir detalles de informe.....	66
12	Predicciones	68
12.1	Perfiles de normas.....	68
12.2	Estudios clínicos relacionados con las normas	70
12.3	Extrapolación de las normas.....	71
12.4	Valores de normas compuestas	71

Módulo SpiroPerfect – Manual del usuario

12.5	Edad pulmonar	72
12.6	Corrección de grupo étnico.....	72
12.7	Comprender los resultados de la interpretación.....	73
12.8	Aceptabilidad de un esfuerzo.....	74
12.9	Reproducibilidad de una etapa de la prueba.....	75
12.10	Reversibilidad (respuesta del broncodilatador)	75
12.11	Puntuación Z	75
12.12	Referencias	75
13	Mantenimiento del espirómetro Welch Allyn	77
13.1	Mantenimiento del sensor.....	77
13.2	Limpieza del espirómetro.....	77
13.3	Limpieza de la jeringa de calibración	78
13.4	Información sobre pedidos de piezas de repuesto.....	79
14	Solución de problemas	80
15	Especificaciones	82
16	Requisitos legales y reglamentarios	84
17	Guía y declaraciones del fabricante	85
18	Teclas de función	89
19	Glosario.....	90

1 Introducción

1.1 Acerca de este manual

Este manual está destinado a profesionales hospitalarios que realizan pruebas de función pulmonar.

Los usuarios deben estar familiarizados con las mediciones y el significado clínico de los productos básicos para espirometría.

Los cuidadores deben saber preparar a los pacientes adecuadamente, reconocer formas de onda aceptables, discernir si los resultados son reproducibles o no y saber si cumplen los criterios de ATS.

El personal de TI/biomédico del hospital debe disponer de conocimientos básicos, que incluyen las materias relacionadas con el mantenimiento y la reparación de las plataformas y los controles de equipos informáticos. Se recomienda que los usuarios asistan a un curso de formación sobre espirometría. Las instrucciones suministradas en este documento son sólo una guía y no deben utilizarse para la formación de un técnico.

Para ver las definiciones de los términos y abreviaturas especializados relacionados con la espirometría, consulte Glosario.

Antes de utilizar el espirómetro, los usuarios y técnicos deben leer y comprender este manual y toda la información adicional facilitada con la opción de espirometría SpiroPerfect y la estación de trabajo CardioPerfect.

Nota

Este manual complementa el manual de la estación de trabajo CardioPerfect, titulado **Manual de usuario de CardioPerfect Workstation**. Para ver la información compartida por la estación de trabajo y las funciones de espirometría (por ejemplo, instrucciones para desplazarse por los menús, buscar datos del paciente), consulte el manual de la estación de trabajo CardioPerfect.

Preste atención a las advertencias y precauciones de seguridad que afectan a este dispositivo antes de utilizar tanto el dispositivo como el software que lo acompaña.

En Welch Allyn nos preocupamos por ofrecer a nuestros clientes productos seguros. Es responsabilidad del usuario seguir las normas de seguridad establecidas para garantizar su protección y la de los pacientes, como se describe en este manual. Preste especial atención a las advertencias de seguridad y las precauciones, explicadas en Utilización segura del espirómetro, en la página 11.

1.2 Símbolos

Los símbolos especificados a continuación pueden aparecer en los componentes del espirómetro, en el paquete, en el embalaje de transporte o en este manual.

Símbolos de seguridad

**ADVERTENCIA**

Se utiliza un símbolo de seguridad en el dispositivo para resaltar el hecho de que existen advertencias o precauciones relacionadas con el dispositivo que no se encontrarán en la etiqueta del mismo.

PRECAUCIÓN

UNA ADVERTENCIA en este manual indica situaciones o procedimientos que, sin una corrección inmediata, podrían provocar enfermedad, daños o incluso la muerte.

UNA PRECAUCIÓN en este manual indica situaciones o procedimientos indicados que, de manera continuada o sin una corrección inmediata, podrían dañar el equipo.



Desechable: no reutilizar



Protegido contra la entrada de objetos sólidos extraños de 12,5 mm o más de diámetro, no protegido contra la entrada de agua.

Símbolos de transporte, almacenamiento y entorno



AAAA-MM

Fecha de caducidad



Mantener alejado de la luz solar



Límite de apilado



Frágil



Mantener alejado de la lluvia

Símbolos de certificación



Marca CE de Clase Ia, IIa, IIb e III



Representante autorizado de la Comunidad Europea

Convenciones

Número de serie



Identificador de producto



Fecha de fabricación

AAAA-MM-DD



Rango de temperaturas



Nº de reposición



No tirar a la basura, para dispositivos

7d
welchallyn.com

Consulte las instrucciones de uso (DFU, por sus siglas en inglés). En este sitio web se puede obtener una copia de las instrucciones de uso. Es posible pedir un ejemplar impreso de las instrucciones de uso a Welch Allyn, que se entregará en un plazo de 7 días naturales.



Número mundial de artículo comercial



Por prescripción médica o del odontólogo



Límite de presión atmosférica



Límite de humedad

1.3 Utilización segura del espirómetro

Antes de utilizar el espirómetro o de realizar el mantenimiento del mismo, debe leer y conocer la siguiente información relacionada con la seguridad.



ADVERTENCIA:

No realice una espirometría si alguna de las siguientes situaciones se aplica al paciente:

- Hemoptisis de origen desconocido (una maniobra espiratoria forzada puede agravar la enfermedad subyacente)
- Neumotórax
- Estado cardiovascular inestable (una maniobra espiratoria forzada puede agravar una angina o provocar cambios en la presión arterial), infarto de miocardio reciente o émbolo pulmonar
- Aneurismas torácicos, abdominales o cerebrales (peligro de rotura debido al aumento de la presión torácica)
- Cirugía ocular reciente (por ejemplo, cataratas)
- Presencia de un proceso patológico agudo que puede interferir en la realización del registro (por ejemplo, náuseas, vómitos)
- Cirugía torácica o abdominal reciente

ADVERTENCIA El espirómetro obtiene y presenta datos que reflejan la situación fisiológica de un paciente. Estos datos pueden resultar útiles a los médicos o al personal clínico especializado para realizar un diagnóstico. Sin embargo, los datos no deben utilizarse como único medio para realizar el diagnóstico de un paciente.

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de un diagnóstico erróneo, el médico deberá asegurarse de que las pruebas de espirometría se realizan, evalúan e interpretan de forma adecuada.

ADVERTENCIA Las personas pueden presentar sensación de vértigo, mareo, o incluso desmayarse durante un esfuerzo de espirometría. Vigile estrechamente a los pacientes. Si deciden quedarse de pie durante la prueba, ponga una silla justo detrás de ellos. Si existe algún motivo de preocupación, detenga la prueba y tome las medidas oportunas.

ADVERTENCIA Para evitar la contaminación cruzada, no intente limpiar los transductores de flujo y los clips nasales. Deseche estos artículos una vez utilizados en un paciente.

ADVERTENCIA La American Thoracic Society (ATS) recomienda el uso guantes al reemplazar los transductores de flujo desechables y lavarse las manos después de tocarlos.

ADVERTENCIA No está permitido modificar este equipo.

ADVERTENCIA Peligro de incendio y explosión. No ponga en funcionamiento el espirómetro en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno u óxido nitroso, en entornos con un alto nivel de oxígeno ni en ningún otro entorno que sea potencialmente explosivo.

**ADVERTENCIA:**

La familia de dispositivos CardioPerfect forma parte de un sistema de diagnóstico que utiliza un ordenador personal. El usuario debe tener en cuenta las advertencias para garantizar un funcionamiento correcto y seguro del sistema.

El ordenador personal (equipo eléctrico no médico) debe estar situado fuera del entorno del paciente (referencia IEC 60601-1).

El ordenador personal debe cumplir las normas de seguridad correspondientes relacionadas con los equipos eléctricos no médicos (IEC 60950, o sus variantes nacionales); se recomienda utilizar un transformador aislador.

El ordenador personal utilizado debe cumplir la norma correspondiente de compatibilidad electromagnética (EMC) para equipos eléctricos no médicos (CISPR 22/24 - FCC Parte 15 - CE, o sus variantes nacionales relacionadas).

Si es necesario que el ordenador personal esté situado dentro del entorno del paciente, el usuario tiene la responsabilidad de garantizar que el sistema proporciona un nivel de seguridad acorde con las especificaciones de la norma IEC 60601-1.

ADVERTENCIA Se recomienda utilizar una impresora en color para los informes de espirometría. La impresión de estos informes con una impresora monocromática o en blanco y negro puede dar lugar a confusión y no es fácil identificar qué curva se corresponde a un esfuerzo "Pre" y cuál a un esfuerzo "Post" esfuerzo.



PRECAUCIÓN No limpie el tubo de presión ni el sensor. La humedad atrapada podría afectar la precisión de los mismos. Sustituya el tubo de presión cuando esté sucio. Sustituya el sensor cuando esté defectuoso.

PRECAUCIÓN No utilice hidrocarburos aromáticos, alcohol desnaturizado o disolventes para limpiar el espirómetro.

PRECAUCIÓN Si decide limpiar la jeringa de calibraciones, límpie la superficie exterior de la jeringa únicamente con las siguientes soluciones o paños:

- Solución de agua y lavavajillas, ½ cucharadita por taza de agua
- Solución de lejía y agua, 1 parte de lejía (6% de hipoclorito sódico) por 9 partes de agua
- Alcohol isopropílico y agua, 70% por volumen
- Paños Sani-Cloth Plus de PDI (isopropanol al 14,85%)
- CaviWipes (isopropanol al 17,2%)

PRECAUCIÓN No puede limpiar el espirómetro ni ninguno de sus componentes. Si decide limpiar la jeringa de calibraciones, límpie la superficie externa según sea necesario con un paño humedecido únicamente en agua.

PRECAUCIÓN Utilice sólo piezas y accesorios suministrados con el dispositivo o bien que haya obtenido a través de Welch Allyn. El uso de accesorios distintos de los especificados puede causar un deterioro en el rendimiento del dispositivo.

PRECAUCIÓN Cuando guarde el espirómetro, almacene el tubo de presión en un cestillo o cajón, o en cualquier otro lugar que evite compresiones y dobladuras.

PRECAUCIÓN Evite exponer el espirómetro a la luz solar directa o situarlo en un lugar que pueda verse afectado por cambios significativos en la humedad o ventilación, o por partículas en suspensión que contengan polvo, sal o azufre.

PRECAUCIÓN Mantenga el espirómetro alejado de fluidos que puedan salpicarlo.

1.4 Información general sobre el producto

SpiroPerfect realiza pruebas FVC, SVC y MVV, incluidas pruebas "pre" y "post". Muestra al instante las curvas de flujo/volumen y describe las mediciones de inspiración y espiración.

Para más detalles, consulte las secciones siguientes:

- Características (página 14)
- Información sobre pedidos de piezas de repuesto (página 79)
- Especificaciones (página 82)

Figura 1.1 Componentes del espirómetro SpiroPerfect

**Transductor de flujo desechable**

Se utilizará en un único paciente para reducir el riesgo de contaminación cruzada.

**Tubo de presión**

Conecta los transductores de flujo al sensor del espirómetro.

**Sensor USB**

Se conecta al puerto USB de su PC. Convierte la presión en flujo de aire.

**Espirómetro SpiroPerfect montado**

Está compuesto por: Transductor de flujo desechable, tubo de presión y sensor USB.

**Clip nasal**

Muy recomendado durante las pruebas para evitar fugas de aire, a no ser que la enfermedad haga que su uso no resulte confortable o practicable. En este caso, el médico deberá anotar que el clip nasal no se ha utilizado.

**Jeringa de calibración de 3 litros**

Para uso diario, permite calibrar la precisión del espirómetro SpiroPerfect de Welch Allyn.

1.5 Características

- Interpretación automática y comparación con el mejor esfuerzo antes del broncodilatador.
- Gráficos en tiempo real de flujo/volumen y volumen/tiempo.
- Gráfico de incentivo para la preparación de pacientes pediátricos.
- Múltiples normas predecidas.
- Formatos de informe personalizables.
- Validadas para satisfacer los estándares de precisión espirométrica de la American Thoracic Society tanto para aire ambiente como humidificado BTPS.
- Comprobación al instante de la calidad y variabilidad, que permite realizar pruebas de forma adecuada.
- Protocolos de calibración de descarga única y múltiple.
- Riesgo reducido de contaminación cruzada con los transductores de flujo Welch Allyn desechables y de un solo uso.
- Conforme con las normas del sector, incluidas las de la ATS, NIOSH, OSHA y la Seguridad Social.
- Tendencia de varias pruebas diferentes procedentes del mismo paciente.

2 Información general

2.1 Bienvenido

Bienvenido al módulo SpiroPerfect de la estación de trabajo CardioPerfect de Welch Allyn. Con este módulo podrá grabar, ver e interpretar espirometrías. También puede utilizarlo para imprimir espirometrías en diferentes formatos.

El módulo SpiroPerfect excede los límites recomendados por la American Thoracic Society (ATS).

Este manual contiene información específica sobre el módulo SpiroPerfect de la estación de trabajo CardioPerfect de Welch Allyn. Para obtener información general completa acerca del software de la estación de trabajo, consulte el manual de dicha estación, en el que se describe lo siguiente:

- Creación y edición de fichas de paciente
- Información general sobre la impresión

Para obtener más información sobre la instalación y configuración, consulte el manual de instalación y configuración de la estación de trabajo.

2.2 Uso previsto/indicaciones de uso

El uso del módulo opcional de espirometría y accesorios asociados permite adquirir, ver, guardar e imprimir mediciones y formas de onda de la función pulmonar. El espirómetro debe utilizarse únicamente con pacientes capaces de entender las instrucciones para realizar la prueba.

Entre las instrucciones para la espirometría se incluyen, entre otras, las siguientes:

- Disnea
- Tos crónica
- Exposición laboral a polvo y sustancias químicas
- Asistencia en el diagnóstico de una bronquitis
- Asistencia en el diagnóstico de asma
- Respiración dificultosa
- Asistencia en la monitorización de broncodilatadores

2.3 Contraindicaciones

Las contraindicaciones relativas existentes a la realización de la espirometría son las siguientes [Guía de práctica clínica sobre espirometría de la AARC, 1996 Actualización]:

- Hemoptisis de origen desconocido (una maniobra espiratoria forzada puede agravar la enfermedad subyacente)
- Neumotórax
- Estado cardiovascular inestable (una maniobra espiratoria forzada puede agravar una angina o provocar cambios en la presión arterial), infarto de miocardio reciente o émbolo pulmonar
- Aneurismas torácicos, abdominales o cerebrales (riesgo de rotura debido al aumento de la presión torácica)
- Cirugía ocular reciente (por ejemplo, cataratas)
- Presencia de un proceso patológico agudo que puede interferir en la realización del registro (por ejemplo, náuseas, vómitos)
- Cirugía torácica o abdominal reciente.

2.4 Consideraciones que debe tener en cuenta

El espirómetro no debe utilizarse si existe o se sospecha que existe alguna de las siguientes situaciones:

- no se calibra regularmente el espirómetro
- las instrucciones de mantenimiento enumeradas en la sección 13 no se siguen de manera satisfactoria.
- se sabe, o se sospecha, que alguna parte del equipo o sistema está defectuosa.


3 Instalación del espirómetro SpiroPerfect

El espirómetro SpiroPerfect está formado por dos elementos: el sensor de espirometría y el software que se ejecuta en el PC al que está conectado el sensor. Antes de iniciar la grabación de espirometrías, debe hacer lo siguiente:

- Conectar el sensor a su PC.



PRECAUCIÓN Utilice siempre el cable de prolongación USB El cable de prolongación USB evita daños en el espirómetro



- Configurar el software.

Calentamiento del espirómetro

Después de conectar el espirómetro, es recomendable dejar que se caliente.

1. Conecte el espirómetro al PC.
2. Abra el módulo SpiroPerfect.
El sensor inicia el calentamiento en cuanto se abre el módulo SpiroPerfect.
3. Espere al menos 5 minutos antes de comenzar una nueva prueba.

Sensor de flujo con conexión USB:

SpiroPerfect de Welch Allyn

OEM SpiroPerfect fabricado por Medikro Oy, Finlandia, para Welch Allyn Inc, Estados Unidos.



0537

Para obtener información sobre la conexión del sensor de flujo con conexión USB, consulte el apartado 3 Instalación del espirómetro SpiroPerfect.

Sensor de flujo con conexión serie:**SpiroPerfect de Welch Allyn**

OEM SpiroPerfect fabricado por Medikro Oy, Finlandia para Welch Allyn Inc, Estados Unidos.



El sensor de flujo con conexión serie está listo para el uso después de conectarlo al PC. No es necesario instalar más controladores.

3.1 Configuración de la estación de trabajo CardioPerfect de Welch Allyn

Después de conectar el sensor de espirometría, debe configurar la estación de trabajo CardioPerfect de Welch Allyn.


Para configurar la estación de trabajo CardioPerfect de Welch Allyn para utilizarla con el sensor:

1. Inicie la estación de trabajo CardioPerfect de Welch Allyn.
2. En **Archivo**, haga clic en **Configuración** y, a continuación, haga clic en **Espirometría**.
3. Haga clic en la etiqueta **Registro**.
4. Seleccione Welch Allyn SpiroPerfect.
5. Haga clic en **Aceptar** para guardar la configuración.

4 Ventana Espirómetro

Este apartado le guiará a través de las distintas secciones de SpiroPerfect. La estructura del espacio de trabajo del espirómetro es similar a los demás módulos de estación de trabajo CardioPerfect de Welch Allyn y cumple las recomendaciones de interfaz de usuario de Microsoft.

Figura 4.1 Ventana principal



Barra de título En la barra de título aparece el nombre del programa. Se pueden utilizar los tres botones situados a la derecha de la barra de título para maximizar, minimizar y cerrar la estación de trabajo CardioPerfect.

Barra de menús La barra de menús contiene los menús Archivo, Editar, Correo, Ver, Acción, Herramientas y Ayuda. Cuando un menú aparece atenuado, no se puede acceder a sus funciones.

Barra de herramientas La barra de herramientas contiene los botones Paciente, ECG, ECG de esfuerzo, Recollect, Espirometría, ABP, Imprimir y Vista preliminar. Permite acceder a las aplicaciones de otras estaciones de trabajo CardioPerfect y a la mayoría de las tareas comunes del módulo SpiroPerfect.

Módulo SpiroPerfect – Manual del usuario

Área de búsqueda	El área de búsqueda en la parte izquierda contiene funciones para buscar y mostrar. En el área de búsqueda, podrá buscar un paciente o ver la fecha y el tipo de pruebas registradas para un paciente. Puede crear patrones de búsqueda para hallar fácilmente la información que necesita con más frecuencia.
Área de trabajo	La estación de trabajo muestra registros y datos relacionados con los mismos, tales como gráficos y mediciones. En este área se registran, visualizan e interpretan los datos.
El área de trabajo está dividida en tres elementos:	
• Área de gráfico:	Esta zona muestra los espirogramas y las curvas de flujo.
• Área de interpretación:	El área de interpretación muestra la interpretación automática de la prueba, la medicación utilizada, la edad pulmonar y los datos de reproducibilidad de la ATS.
• Área de parámetros:	El área de parámetros muestra cada esfuerzo y hasta 6 parámetros medidos definidos por el usuario.
Menú contextual	En el área de trabajo, puede utilizar menús contextuales para acceder a las tareas más habituales. Para acceder a estas tareas, haga clic en el área de trabajo con el botón derecho del ratón. Los menús contextuales dependen del contexto, es decir, muestran sólo la tarea correspondiente al área seleccionada.
Barra de estado	La barra de estado en la parte inferior de la ventana muestra el nombre del usuario actualmente conectado, la raza, estatura y peso del paciente y la norma de predicción utilizada en la prueba de espirometría que se muestra actualmente.

5 Personalización del módulo de espirometría

Este capítulo muestra cómo ajustar las diversas configuraciones a las especificaciones; por ejemplo seleccionar esquemas de predicción, determinar los parámetros que se podrán ver e imprimir y configurar varias opciones de presentación.


Personalice las funciones en la configuración de Espirometría.

Para abrir la configuración de Espirometría:

1. Seleccione **Archivo**
2. Seleccione **Configuración > Espirometría**

Aparecerá la siguiente pantalla:

Figura 5.1 Pantalla Configuración



5.1 Etiqueta General


Para mostrar la etiqueta General:

1. Seleccione **Archivo**
2. Seleccione **Configuración > Espirometría > General**

Aparecerá la siguiente pantalla:

Módulo SpiroPerfect – Manual del usuario

Figura 5.2 Etiqueta General de Espirometría



Parámetro	Descripción
Predicción	Seleccione la predicción que va a utilizar. La lista contiene todas las predicciones admitidas.
Parámetro VC	<p>Parámetro VC, fórmula FEV1%:</p> <p>La fórmula FEV1% determina el método de cálculo del valor FEV1% que afecta a la interpretación automática. La parte variable de esta fórmula es el denominador; el numerador siempre es el valor FEV1 del mejor esfuerzo.</p> <p>Para determinar cómo se calculará el FEV1%, seleccione una de estas opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FVC ($FEV1\% = FEV1/FVC$) • FIVC ($FEV1\% = FEV1/FIVC$) • Máx. (FVC, FIVC, SVC*) ($FEV1\% = FEV1/FVC$ o $FIVC$ o SVC, el mayor) <p>*Nota: El parámetro SVC solo se incluye si el Resultado final está fijado en Mejor compuesto.</p>
Reversibilidad	La reversibilidad es la diferencia porcentual entre los datos antes del broncodilatador y después del broncodilatador. Esta medición indica el efecto de la medicación en la función pulmonar. La reversibilidad se aplica a cada parámetro por separado.

Resultado final	El mejor esfuerzo de un paciente es una medición que se calcula a partir de un conjunto de esfuerzos. Para determinar cómo se calculará el mejor esfuerzo, seleccione una de estas opciones:	
Mejor esfuerzo	Define el mejor esfuerzo como el mejor esfuerzo único de un conjunto de esfuerzos según tipo de esfuerzo (mejor FVC "Pre", mejor FVC "Post", mejor SVC). Este método recomendado por la ATS utiliza el esfuerzo con la máxima suma de FVC + FEV1, o el esfuerzo con el máximo valor SVC. (Para obtener más detalles, consulte el documento mencionado en la referencia 5.)	
Mejor compuesto	Define el mejor esfuerzo como un compuesto de los máximos valores del parámetro de todos los esfuerzos seleccionados.	
Jeringa de calibración	Valor predeterminado del volumen de la jeringa de calibración. Seleccione el volumen de la jeringa en la lista.	
Recordatorio de calibración	Active esta casilla para recibir un recordatorio de calibración diario, semanal o mensual.	
Presión	Determina la unidad de presión. Active la unidad preferida.	
Flujo	Determina la unidad de flujo en el eje del gráfico; las posibles opciones son l/s o l/min.	
Temperatura	Determina la unidad de temperatura; las posibles opciones son °C o °F.	

5.2 Etiqueta Visualización


Para mostrar la etiqueta Visualización:

1. Seleccione **Archivo**
2. Seleccione **Configuración > Espirometría >Visualización**

Aparecerá la siguiente pantalla:

Módulo SpiroPerfect – Manual del usuario

Figura 5.3 Etiqueta Visualización de espirometría



Parámetro	Descripción
Parámetros en	Columnas o filas. Cambia el diseño de la tabla de seis parámetros.
Mostrar predecible	Puntos y/o curva. Si se activa Puntos, se muestran e imprimen los puntos predecibles en el gráfico FVC. Para ver la definición de puntos predecibles consulte la página 93. Si se selecciona Curva se mostrará una curva de predicción en el gráfico FVC.
Tendencia	% del valor de referencia o % previsto. Si se selecciona % del valor de referencia, los valores de los parámetros se presentan en el gráfico como porcentaje del valor de referencia seleccionado. Si se selecciona % predecido, los parámetros se presentan como un porcentaje de los valores predecibles.
Selección manual del mejor esfuerzo	Si se activa esta casilla, podrá seleccionar manualmente el mejor esfuerzo cuando el resultado final esté establecido en el mejor esfuerzo.
Mostrar aceptabilidad ATS por esfuerzo	Si se activa esta casilla, aparecerá una fila o columna en las tablas de parámetros y mediciones en la que se indica si cada esfuerzo individual cumple los criterios de aceptabilidad de la ATS 2005.

Módulo SpiroPerfect – Manual del usuario

Superponer curvas FV	Si se activa esta casilla, las curvas se mostrarán fuera del gráfico. Si no se activa esta casilla, todas las curvas se mostrarán superpuestas.
Mostrar edad pulmonar	Si se activa esta casilla, se mostrará la edad pulmonar estimada mientras se visualiza una prueba y en los informes impresos para pacientes de 20 o más años. Para más información, consulte Edad pulmonar, en la página 72.
Etiqueta de esfuerzo	Tiempo o número. Si se selecciona Tiempo, cada esfuerzo se mostrará con el tiempo en el que se registró. Si se selecciona Número, cada esfuerzo se mostrará con un número y etapa. Por ejemplo, FVC Pre3 significa el tercer esfuerzo de una prueba de FVC.
Posición del eje X	Superior o inferior. Si se selecciona Inferior, los espirogramas se muestran con el eje horizontal en la parte inferior del gráfico. Si se selecciona Superior, los espirogramas se muestran con el eje horizontal en la parte superior del gráfico.
Esquemas de color para tabla	Define el color de fondo, el tipo de fuente y el color del módulo de espirometría. El valor predeterminado es Welch Allyn. Para personalizar los ajustes, seleccione Definido por el usuario en el menú desplegable.
Editor de esquemas	Seleccione la opción Definido por el usuario en el menú desplegable Esquemas de color para tabla. Una vez seleccionada, el botón Editor de esquemas aparecerá resaltado. Haga clic en el botón Editor de esquemas. Aparecerá el cuadro de diálogo Editor de propiedades del estilo. Puede personalizar las propiedades del módulo de espirometría utilizando el cuadro de diálogo Editor de propiedades del estilo.

5.3 Etiqueta Parámetros


Para mostrar la etiqueta Parámetros:

1. Seleccione **Archivo**
2. Seleccione **Configuración > Espirometría >Parámetros**

Aparecerá la siguiente pantalla:

Módulo SpiroPerfect – Manual del usuario

Figura 5.4 Etiqueta Parámetros de Espirometría


Seleccione los parámetros de estas tres categorías:

Parámetro	Descripción
Mediciones	Los parámetros seleccionados en la columna Mediciones se muestran en la etiqueta Mediciones del módulo SpiroPerfect.
Seis parámetros	Los parámetros seleccionados en la columna Seis parámetros se muestran en la tabla de seis parámetros del área de parámetros del módulo. Por tipo de prueba se puede seleccionar un máximo de seis parámetros. Para la prueba de FVC, se requiere un mínimo de tres parámetros.
Impresora	Los parámetros seleccionados en la columna Impresora se imprimen en los informes.


ADVERTENCIA

Al seleccionar más de 15 parámetros para imprimir puede ocurrir que la lista de parámetros impresos se trunque en todos los informes excepto en el informe de mejor FVC.

Parámetros medidos**Pruebas FVC**

FVC	FIVC	FIV1	FIV1%	FEV0.5	FEV1
FEV2	FEV3	FEV5	FEV6	FEV0.5	FEV0.5%
FEV1%	FEV1/FVC	FEV2%	FEV3%	FEV5%	FEV6%
PEF	FEF25	FEF50	FEF75	FEF0.2-1.2	FEF25-75
FEF75-85	PIF	FIF50	FEF50/FIF50	FEV1/FEV6	FET
MEF25	MEF50	MEF75			

Pruebas SVC

SVC	ERV	IRV	VT	IC	BF
MV	Tin	Tex	Tin/Tex		

Pruebas MVV

MVV	MV	VT	BF	DFRC
-----	----	----	----	------

Selección

Ninguno	Deja en blanco todos los cuadros de parámetros seleccionados en las columnas Mediciones e Impresora. No afecta a la columna Seis parámetros.
Todos	Selecciona todos los parámetros de las columnas Mediciones e Impresora. No afecta a la columna Seis parámetros.
Invertido	Quita la selección de los parámetros seleccionados y selecciona los parámetros que no lo están en las columnas Mediciones e Impresora. No afecta a la columna Seis parámetros.
Predeterminado	Selecciona los valores predeterminados de fábrica para las columnas Mediciones, Seis parámetros e Impresora.

5.4 Etiqueta Impresión**ADVERTENCIA**


Se recomienda utilizar una impresora en color para los informes de espirometría. La impresión de estos informes con una impresora en blanco y negro puede dar lugar a confusión y no es fácil identificar qué curva se corresponde a un esfuerzo "Pre" y cuál a un esfuerzo "Post".

Para mostrar la etiqueta Impresión:

1. Seleccione **Archivo**
2. Seleccione **Configuración > Espirometría >Impresión**

Aparecerá la siguiente pantalla:

Figura 5.5 Etiqueta Impresión de espirometría



Parámetro	Descripción	
Plantillas de informe predeterminadas	Lista de las plantillas disponibles que se utilizan para imprimir informes. Para imprimir varios informes, seleccione los formatos preferidos en la lista.	
Mostrar en informe	Sin confirmar	Si está activada esta casilla, se imprime Sin confirmar en los informes si la prueba todavía no está confirmada.
	Confirmado por	Si está activada esta casilla, se imprime Confirmado por en los informes. Ofrece un espacio para la firma del médico.
Imprimir en color	Si está activada esta casilla, los informes de espirometría se imprimen en color cuando se utiliza una impresora en color.	
Puesta en escala del gráfico	Seleccione el tipo de escala (tamaño del gráfico) que se utilizará al imprimir las curvas de volumen/tiempo. Escala Fija (volumen de 10 mm/l, tiempo de 20 mm/sec, flujo de 5 mm/(l/s)) Escala automática: los ejes X y Y se ponen en escala automáticamente.	


5.5 Etiqueta Registro

Para mostrar la etiqueta Registro:

1. Seleccione **Archivo**
2. Seleccione **Configuración > Espirometría > Registro**

Aparecerá la siguiente pantalla:

Figura 5.6 Etiqueta Registro de Espirometría



Parámetro	Descripción
Tipo de sensor	Seleccione Welch Allyn SpiroPerfect.
Conectado a	SpiroPerfect de Welch Allyn Se detecta automáticamente el puerto en el que está conectado el sensor SpiroPerfect de Welch Allyn. Cuando se ejecuta en un entorno de cliente ligero, la aplicación muestra una opción adicional denominada PerfectLink™. Esta opción permite utilizar el sensor SpiroPerfect de Welch Allyn en entornos de cliente ligero.
Protocolo de calibración	Seleccione el protocolo de descarga de calibración única (se recomienda para WelchAllyn SpiroPerfect) <i>o bien</i> Seleccione el protocolo de tres descargas de calibración (flujos de 1, 2 y 3 segundos)
Tolerancia del error de calibración	Seleccione Seguridad social (1%) para una mayor precisión requerida en las recomendaciones de la Administración de la Seguridad Social <i>o bien</i> Estándar (3%)
Archivo de incentivo	Seleccione el archivo que se utilizará como pantalla de incentivos en las pruebas de pacientes pediátricos.
Archivo de linearización del sensor	Introduzca el código de lote y el código de calibración y confirme. Para obtener más información consulte la página 33. Si se selecciona Spiro Perfect VCT 400 este área no es aplicable.

5.6 Personalizar el archivo spiro.txt

Se pueden personalizar los diagnósticos del editor de comentarios. Consulte el manual de la estación de trabajo para ver instrucciones generales sobre cómo editar este archivo.

Lista de medicación

Además de los diagnósticos de interpretación y los comentarios predefinidos, este archivo contiene los medicamentos que aparecen en la lista de medicación. Estos artículos van seguidos inmediatamente por un asterisco (*) en el archivo spiro.txt.

Nota: Si no hay ningún archivo spiro_cmt.txt disponible se utiliza el archivo spiro.txt.

6 Ajustes del entorno/Temperatura, humedad y presión

Configure los ajustes del entorno (temperatura, humedad y presión del aire) antes de calibrar el sensor de flujo.



PRECAUCIÓN

Configure los ajustes del entorno antes de calibrar el sensor de flujo. Si los ajustes del entorno no están configurados antes de la calibración, el dispositivo no estará correctamente calibrado y podría dar lecturas falsas.

Debe volver a calibrar el equipo si se produce un cambio significativo en los ajustes del entorno.

El programa almacena localmente los ajustes del entorno y los transmite al sensor de flujo antes de cada medición. Esto significa que, cuando se utilizan diferentes PC con el mismo sensor de flujo, es necesario ajustar la configuración de los ajustes del entorno en cada PC antes de iniciar las mediciones. Cuando otra persona inicia la sesión en el PC, también tiene que especificar los ajustes del entorno.

6.1 Por qué es necesaria la información de ajustes del entorno en la estación de trabajo

La información de ajustes del entorno es necesaria para calcular la corrección de la saturación de la presión de la temperatura ambiente (ATPS) respecto a la saturación de la presión de la temperatura corporal (BTPS) en el sensor de flujo.

6.2 Cuándo se debe configurar Ajustes del entorno


Configure los ajustes del entorno:

- A diario, la primera vez que inicie la sesión en el módulo de espirometría.
- Cuando los ajustes del entorno hayan cambiado significativamente durante el día.
- Cuando se utilice el mismo sensor de flujo en varios PC. En tal caso, deberá configurar los ajustes del entorno en cada PC.
- Antes de realizar la calibración, en la ventana de precalibración.

6.3 Configuración de los ajustes del entorno

1. Asegúrese de que el módulo SpiroPerfect está cargado.
2. Pulse F9 o seleccione Ajustes del entorno en el menú Herramientas.

Aparecerá la siguiente pantalla:

Figura 6.1 Cuadro de diálogo Ajustes del entorno

1. Introduzca el valor Temperatura. (El valor de la temperatura ambiental.)
2. Introduzca el valor Humedad. (El valor de la humedad ambiental.)
3. Introduzca el valor Presión. (El valor de la presión barométrica ambiental.)

Sugerencias:

En la configuración de la espirometría, las unidades de temperatura y la presión pueden cambiarse.

Sugerencias:

También existe una opción adicional disponible para actualizar los ajustes del entorno:

1. Seleccione Calibrar en la barra de herramientas (o pulse F10)
2. Introduzca la información de ajustes del entorno en el cuadro de diálogo Pre-calibración. Se recomienda actualizar los ajustes del entorno cuando se disponga a realizar una calibración.

7 Calibración del sensor de flujo

**PRECAUCIÓN**

La American Thoracic Society y Welch Allyn recomiendan calibrar los espirómetros cada día antes de usarlos.

Welch Allyn garantiza una calibración precisa sólo si se utiliza una jeringa de calibración Welch Allyn de 3 litros. Aunque SpiroPerfect ofrece otras jeringas con volúmenes de calibración distintos, Welch Allyn no se hace responsable de la precisión del sistema si se utilizan dichas jeringas.

Transductores de flujo

Los transductores de flujo están fabricados con una gran precisión y no es necesario calibrar el espirómetro con cada transductor de flujo por separado.

**PRECAUCIÓN**

Consulte la documentación adjunta

Realice una calibración nueva con cada nuevo lote de transductores de flujo.

7.1 Preparación de la calibración

Protocolo de calibración

SpiroPerfect admite dos protocolos de calibración:

- Calibración de descarga única
- Calibración de tres descargas

El protocolo de calibración se puede configurar en la etiqueta Registro, en la configuración de espirometría. Consulte la sección 5.5 Etiqueta Registro.

Para calibrar el sensor de flujo SpiroPerfect de WelchAllyn se recomienda utilizar el *Protocolo de calibración de descarga única* durante la calibración. Este método aumenta la precisión del sensor de flujo. Para calibrar el Spiro Perfect VCT-400 y obtener resultados óptimos, utilice el *Protocolo de calibración de tres descargas*. Se puede cambiar el protocolo en la configuración de la espirometría.

Calentamiento del espirómetro


Antes de calibrar, se recomienda realizar un calentamiento del espirómetro. Si el espirómetro ya se ha utilizado poco antes de la calibración, este período de calentamiento no es necesario.

1. Conecte el espirómetro al PC.
2. Abra el módulo SpiroPerfect.
El sensor inicia el calentamiento en cuanto se abre el módulo SpiroPerfect.
3. Espere al menos 5 minutos antes de iniciar el proceso de calibración.

7.2 Proceso de calibración

Asegúrese de que el espirómetro está conectado antes de continuar.

1. Para iniciar la calibración, seleccione Calibrar en la barra de herramientas (o pulse F10). Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo en el que podrá configurar el proceso de calibración.

Figura 7.1 Cuadro de diálogo Precalibración

Rellene los valores adecuados. Para ver una descripción de las opciones, consulte la siguiente tabla.

Parámetro	Descripción
Código de lote	Introduzca el código de lote de los transductores de flujo, que figura en la caja de los transductores.
Código de calibración	Introduzca el código de calibración de los transductores de flujo, que figura en la caja de los transductores. Vea a continuación un ejemplo de un recorte de la etiqueta de la caja de transductores.
	<p>Nota: la información de calibración del sensor también puede establecerse en la configuración de espirometría (etiqueta Registro). Asegúrese de que el código de lote y el código de calibración siguen siendo correctos antes de la calibración.</p>
Volumen de jeringa	Seleccione el volumen de jeringa adecuado.
	Sugerencias: Consulte en la página 21 cómo cambiar la configuración predeterminada.
Factor de calibración actual	Este valor no se puede modificar e indica el factor de corrección aplicado a los datos de calibración de la sesión anterior. Una vez realizada la calibración actual, este valor se actualizará. El factor que se muestra es el

promedio del factor de calibración de inspiración y espiración.

Tolerancia del error de calibración	Seleccione la precisión de calibración medida para que se encuentre entre 1% o 3% del volumen de la jeringa.
Sugerencias:	Consulte en la página 29 cómo cambiar la configuración predeterminada.
Temperatura	Consulte en la página 81 Entorno operativo Especificación
Humedad	Consulte en la página 81 Entorno operativo Especificación
Presión	Consulte en la página 81 Entorno operativo Especificación



ADVERTENCIA


En el campo de presión de los ajustes del entorno, introduzca la presión que indica un barómetro situado en ese lugar.

No introduzca la presión normalizada a nivel del mar que se suele indicar en los recursos de meteorología de los sitios de Internet.

2. Pulse el botón Siguiente para continuar.

Aparecerá la siguiente pantalla en función de la configuración:

Figura 7.2 Ventana Calibración




Junto a la ventana Calibración aparecen la ventana de mensajes e instrucciones de calibración, en la que se proporcionan instrucciones para la calibración.

Nota: Compruebe el código de lote y la calibración si no puede acceder a la ventana Calibración.

3. Conecte la jeringa al nuevo transductor de flujo.
4. Llene la jeringa extrayendo el émbolo completamente.
5. Pulse el botón **Calibración** en la ventana.
6. Espere hasta que desaparezcan los mensajes '**Inicializando sensor. Abriendo sensor, espere...**'.

Figura 7.3 Iniciar calibración


7. Compruebe que la jeringa se ha llenado completamente y pulse el botón **ACEPTAR**.
Nota: Si se ha vaciado la jeringa antes de la calibración, aparecerá el mensaje "No se ha registrado ninguna descarga de calibración válida".
8. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Puede utilizar como guía la barra de calibración azul, que proporciona una indicación de la velocidad.

Figura 7.4 Barra de calibración



Para un protocolo de calibración de flujo único

Empuje el émbolo completamente y tire del mismo todo lo que pueda siguiendo la velocidad indicada por la barra azul. El procedimiento de calibración se detendrá automáticamente y se le informará del resultado.

Para calibraciones de descarga múltiple

Empuje el émbolo completamente y tire del mismo todo lo que pueda, tres veces, a la velocidad indicada por la barra azul.

Al final de cada descarga aparece un mensaje y puede optar entre aceptar la descarga de calibración o repetir la última descarga.

Figura 7.5 Aceptar descarga

Se aplicarán las siguientes opciones:

- Sí: Continúe a la siguiente descarga o muestre los resultados de la calibración (consulte también).
 - No: Repita la descarga actual a la misma velocidad.
 - Cancelar: Detenga la calibración, el sensor no se calibrará.
9. Se mostrará esto si la calibración fue correcta. Puede aceptar los resultados o repetir la calibración. Si no se ha cumplido la norma de la ATS, tendrá que repetir la calibración.
- Consulte en la sección siguiente cómo analizar los resultados.
 - Si ha pulsado el botón Recalibrar: Pulse el botón Repetir calibración en la ventana Calibración y siga las instrucciones anteriores desde el paso 6.


Nota: Si no consigue que los resultados estén dentro de los límites de tolerancia de error de calibración, intente lo siguiente:

- deje que transcurra 1 segundo entre el vaciado y el llenado de la jeringa.
- si la calibración de tres flujos no es satisfactoria, realice una calibración de un solo flujo antes de la calibración de tres flujos

7.3 Visualizar resultados de calibración

Después de realizar la calibración, aparecerá la ventana Verificar resultados de calibración.

Figura 7.6 Verificar resultados de calibración



Nota:

- Media abs.% debería ser:
- <1 % para cumplir la norma de la seguridad social
 - <3% para cumplir la norma de la ATSstandard

Cada fila indica el resultado de una descarga; la última fila indica los promedios. Se incluyen las siguientes columnas:

I/s	Resultados por descarga: Velocidad a la que debe moverse el émbolo en l/s, tal como indica la barra de calibración azul durante las descargas.
Vol. esp.	Volumen de espiración alcanzado al empujar el émbolo.
Esp. %	Desviación de la espiración respecto al volumen real, expresada como porcentaje.
Vol. insp.	Volumen de inspiración alcanzado tirando del émbolo.
Insp.%	Desviación de la inspiración, expresada como porcentaje.
Vol. promedio	Promedios del volumen de inspiración y el de espiración.
Media abs. %	Porcentaje de desviación promedio absoluto entre el volumen de inspiración y el volumen de espiración.

La fila Promedios indica los promedios alcanzados para todas las descargas. Consulte esta fila para mejorar los resultados de la calibración.

Cuando haya aceptado los resultados, podrá ver los valores en la tabla a continuación seleccionando el botón Resultados de calibración.

Figura 7.7 Ventana de calibración de descarga única con los resultados calibrados




Figura 7.8a Calibración de descarga única

Stroke Nr.	L/s	Exp.Vol	Exp.%	Insp.Vol	Insp.%	Avg.Vol	Avg.%
1	299	-0.03	2990	-0.33	2994	-0.18	
Averages	299	-0.03	2990	-0.33	2994	-0.18	

Figura 7.8b Calibración de tres descargas

Stroke Nr.	L/s	Exp.Vol	Exp.%	Insp.Vol	Insp.%	Avg.Vol	Avg.%
1.	0.5	3007	0.23	2987	0.43	2997	0.10
2.	1	3004	0.13	3008	0.27	3006	0.20
3.	3	2992	-0.27	3057	1.90	3024	0.82
Averages	3001	0.03	3017	0.57	3009	0.30	

Tabla de resultados calibrados:

Selección	Descripción
Calibrar	Pulse el icono "Calibrar" cuando esté listo para iniciar la calibración. Tras una calibración, la etiqueta del icono cambia a "Repetir calibración". Se recomienda repetir la calibración más de una vez.
Resultados de calibración	Pulse el icono Resultados de calibración para ver los resultados de la calibración. Sólo se puede ver entre intentos de calibración.
Registros de calibración	Pulse el icono Registros de calibración para ver los intentos de calibración anteriores.
Imprimir registro	Pulse el icono Imprimir registro para imprimir el registro que se muestra o está seleccionado en ese momento.
Vista preliminar	Pulse Vista preliminar. Aparece el cuadro de diálogo Imprimir. Pulse Aceptar en el cuadro de diálogo Imprimir para ver los resultados de la calibración antes de imprimir.
Realizado	Pulse Realizado para salir de la ventana Calibración.

7.4 Mensajes de error asociados a un fallo de calibración

Figura 7.9 No se ha registrado ninguna descarga de calibración válida



Cuando el intento de calibración no es válido o si el volumen leído por el sensor no se encuentra un 35% por encima o por debajo del volumen de la jeringa seleccionado, la calibración es incorrecta.


Este mensaje también aparece si el intento de calibración se efectuó siguiendo un orden incorrecto, es decir, vaciando primero la jeringa en lugar de llenarla antes de comenzar la calibración.

**Precaución**

El usuario es responsable de determinar si desea aceptar o rechazar los datos de la calibración incorrecta. Si el dispositivo no pasa la calibración, podría dar resultados falsos.

7.5 Registro de calibración

Figura 7.10 Ventana Registro de calibración



Utilice el registro de calibración para ver información de calibraciones actuales y anteriores. Cada vez que se calibra el sensor, los resultados se guardan en el registro de calibración. Seleccione una calibración en la lista para ver la curva a la que pertenece.

Registro de calibración

Selección	Descripción
Fecha y Hora	Fecha y hora de la calibración.
Usuario	Nombre del usuario que ha realizado la calibración.
Ubicación	Ubicación especificada en la configuración general.
Id. de dispositivo	Hardware del sensor de espirometría utilizado.
CF insp.	Factor de calibración de las descargas inspiratorias.
DS insp.	Diferencia de descarga entre las descargas inspiratorias.
CF esp.	Factor de calibración de las descargas espiratorias.
DS esp.	Diferencia de descarga entre las descargas espiratorias.
Calibrado	Una marca muestra si realmente se calibró el sensor (sí) o sólo se guardó una entrada de registro (no).

Para ver el registro de calibración:

1. Seleccione Herramientas
2. Seleccione Registro de calibración

8 Grabación de espirometrías

Se pueden grabar varios tipos de esfuerzo con el módulo de espirometría:

- FVC: Capacidad vital forzada.
- MVV: Máxima ventilación voluntaria.
- SVC: Capacidad vital lenta.

Se puede asignar las siguientes etiquetas a cada esfuerzo:

- Pre (Antes de la medicación)
- Post (Después de la medicación)

Al registrar un esfuerzo "Post", se podrá indicar la medicación administrada al paciente.

8.1 Grabar una espirometría


Siga estos pasos para grabar un registro.

1. En la estación de trabajo, encuentre o cree un paciente (consulte el manual de la estación de trabajo).
2. Seleccione Espirometría,  situado en la barra de herramientas de la parte superior de la pantalla.

Sugerencia:


Aparece la siguiente ventana si se agrega un esfuerzo o una prueba nuevos en el perfil del paciente en un plazo de 24 horas desde la última prueba o esfuerzo.

Figura 8.1 Ventana de advertencia



Precaución

Sólo se deben utilizar numerales para fijar el formato de fecha. No se pueden utilizar caracteres alfabéticos para el campo de fecha.

Figura 8.2 Ventana Nueva prueba de espirometría

3. Complete los campos de información del paciente de la ventana Nueva prueba de espirometría. Active las casillas de verificación Fumador y/o Asma si corresponde.
4. Seleccione las opciones correspondientes en Especialidad y Procedente de Dr., que indica quién solicitó la prueba.
5. Seleccione la norma de predicción para la prueba.

**Precaución**

Para obtener los valores predecibles para determinados parámetros, deberá introducir la edad, el sexo, la raza y la altura del paciente en el cuadro de diálogo Ficha Paciente (seleccione Editar>Ficha paciente o Alt+P), de lo contrario no se registrarán valores predecibles. El peso del paciente solamente es obligatorio en algunas normas de predicción.

Nota: Si faltan datos del paciente, éstos se mostrarán en rojo en la ventana Nueva prueba de espirometría. Debe llenar los campos en blanco para poder continuar.

Los perfiles de norma (consulte la sección 12.1) indican rangos de datos del paciente válidos para cada norma.


6. Seleccione Ajustes del entorno si los valores de humedad, temperatura o presión han cambiado desde la última calibración y ajústelos si es necesario.

Módulo SpiroPerfect – Manual del usuario

7. Seleccione Siguiente.

Aparecerá la siguiente pantalla:

Figura 8.3 Ventana Registro




8. Indique el tipo de esfuerzo que desea realizar seleccionando FVC, SVC o MVV.
 9. Seleccione la etapa del esfuerzo. Si ha seleccionado "Post", introduzca la dosificación y la unidad de la medicación.

Nota: Los campos de medicación y dosificación sólo están activos si se selecciona un esfuerzo "Post". Los esfuerzos "Post" solamente están disponibles si se ha grabado un esfuerzo "Pre".

10. Seleccione el tipo de curva en el menú desplegable situado en la parte inferior del gráfico de la derecha.

Figura 8.4 Menú de tipo de curva



11. Indique al paciente que mantenga inmóvil el sensor SpiroPerfect.

Nota: Asegúrese de que la parte posterior del tubo de flujo no está bloqueada. Una resistencia adicional podría dar como resultado mediciones incorrectas.

12. Seleccione Registrar para empezar a grabar.
 13. Pida al paciente que realice el esfuerzo según los procedimientos adecuados. Consulte la sección 8.3.
 14. Cuando el paciente haya terminado la prueba, seleccione Realizado. La ventana Registro se cierra y en la vista principal se muestran todos los esfuerzos de la etapa del esfuerzo registrada (Pre/Post).

Nota: El esfuerzo y los seis valores de parámetro correspondientes aparecerán en el área de parámetros.

15. La barra de estado de la ventana Registro muestra si los criterios de aceptabilidad de la ATS se cumplen, la duración del esfuerzo, el número de esfuerzos FVC, SVC y MVV completados en una prueba y si los criterios de reproducibilidad se cumplen.
16. Cuando el paciente termine la prueba, seleccione Realizado. Aparecerá la vista Espirometría, en la que se muestran todos los esfuerzos.

8.2 Pantalla de incentivo

La pantalla de incentivo se utiliza para animar a los pacientes pediátricos a que soplen en el transductor de flujo lo mejor que puedan.

Nota: Si los datos del paciente están fuera de los datos de la norma de predicción, no se calcularán los valores de predicción. La pantalla de incentivo no funcionará sin los valores de predicción.

Para ver la pantalla Incentivo:


Seleccione el botón Incentivo en la barra de herramientas Registro/prueba

o bien

Seleccione Incentivo en el menú desplegable Tipo de curva

Aparecerá la siguiente pantalla:

Figura 8.5 Ventana Registro con pantalla de incentivo



Nota: Pantalla de incentivo
El bombero extingue el incendio si el esfuerzo del paciente alcanza el 80% de los valores predecidos para PEF y FVC. Si el esfuerzo del paciente está por debajo del 80%, el incendio no se apagará.

Para eliminar la pantalla de incentivo:

Seleccione Volumen/tiempo o Flujo/tiempo en el menú desplegable Tipo de curva o seleccione el botón FVC, SVC o MVV.

8.3 Procedimientos del paciente



ADVERTENCIA

Los pacientes pueden presentar sensación de vértigo, mareo, o incluso desmayarse durante una prueba de espirometría. Vigile estrechamente a los pacientes. Si deciden quedarse de pie durante la prueba, ponga una silla justo detrás de ellos. Si existe algún motivo de preocupación, detenga la prueba y tome las medidas oportunas.

Recomendaciones

Practique el procedimiento con el paciente antes de grabar el esfuerzo.

La American Thoracic Society recomienda finalizar el registro tras ocho esfuerzos de FVC satisfactorios, para evitar que se desmaye el paciente.

Para preparar a los pacientes para una prueba de espirometría, explique el procedimiento completo para el tipo de esfuerzo que desea que realicen. Recuerde a los pacientes que la prueba no es dolorosa. Haga por lo menos una demostración de cómo se realiza un esfuerzo al paciente.

La precisión de la prueba de espirometría depende en gran medida de la comprensión y cooperación del paciente. Por ello, tendrá que preparar y animar al paciente con su lenguaje corporal y sus palabras, por ejemplo, "Sople, sople, sople, siga soplando hasta que no pueda más", para obtener un buen esfuerzo con resultados reproducibles.

Indique al paciente que haga lo siguiente:

- Aflojese la ropa ajustada que pueda limitar la función pulmonar, por ejemplo, cinturón, corbata, chaqueta, sujetador, faja o corsé.
- Retire cualquier objeto extraño de la boca, incluidas las prótesis dentales.
- Se recomienda encarecidamente utilizar un clip nasal. Si se utiliza, compruebe que se ajuste perfectamente.
- Coloque los labios y los dientes alrededor de un transductor de flujo nuevo y apriete los labios alrededor del mismo. Agarre ligeramente el émbolo con los dientes.
- Mantenga la lengua lejos del transductor de flujo para evitar bloquearlo.
- Deje libre la parte posterior del sensor de flujo.
- Mantenga la barbilla levantada para no limitar el flujo de aire.



ADVERTENCIA

Compruebe siempre el transductor de flujo para verificar que no haya objetos extraños en él.

Cuando el paciente tenga colocado el transductor, pídale que realice el esfuerzo guiándose por las instrucciones de respiración a continuación para obtener un buen rendimiento.

Nota: Coloque la boquilla en la boca del paciente **después** de la estabilización.

Para un esfuerzo FVC, indique al paciente que:

1. Aspire (hasta alcanzar la capacidad pulmonar total).
2. Exhale enérgicamente (hasta alcanzar el volumen residual). Se puede tomar el tiempo que sea necesario.

Para un FVC en bucle, indique al paciente que:

1. Aspire (hasta alcanzar la capacidad pulmonar total).
2. Exhale enérgicamente (hasta alcanzar el volumen residual).
3. Aspire enérgicamente (hasta alcanzar la capacidad pulmonar total). Se puede tomar el tiempo que sea necesario.

-o bien-

1. Empiece a respirar normal (respiración tidal).
2. Exhale (hasta alcanzar el volumen residual).
3. Aspire enérgicamente (hasta alcanzar el volumen residual). Se puede tomar el tiempo que sea necesario.
4. Exhale enérgicamente (hasta alcanzar la capacidad pulmonar total).

Para un esfuerzo SVC, indique al paciente que:

1. Empiece a respirar normal (respiración tidal)..
2. Aspire con calma (hasta alcanzar la capacidad pulmonar total).
3. Exhale con calma (hasta alcanzar el volumen residual). Se puede tomar el tiempo que sea necesario.
4. Si es necesario, repita los pasos 3 y 4.

Los pasos 3 y 4 se pueden invertir, es decir: una espiración máxima seguida de una inspiración máxima.

Para un esfuerzo MVV, indique al paciente que:

Inspire y espire enérgicamente a un ritmo de 30 respiraciones por minuto (2 segundos por respiración completa) durante 15 segundos (el programa se detendrá automáticamente tras recopilar datos durante 15 segundos).

Acerca de la información de calidad

El espirómetro ofrece mensajes de calidad del esfuerzo tal y como se describe en los siguientes apartados.

Acerca de los mensajes de calidad del intento

Después de finalizar cada intento, aparece en la pantalla uno de los siguientes mensajes de calidad del intento. Estos mensajes indican si un intento fue aceptable y, si no, qué debe hacer el paciente de forma diferente.

Mensaje de calidad del intento	Criterios
No vacile	El volumen extrapolado retrógrado (del inglés, BEV) es > 150 ml
Espire con fuerza rápido	Tiempo de PEF > 120 ms.
Espire más tiempo, sin meseta	FET < 6 segundos (3 para pacientes pediátricos) y sin meseta
Bien	FET < 6 segundos (3 para pacientes pediátricos) y con meseta O bien FET es > 6 segundos (3 s para pacientes pediátricos)

8.4 Borrar un esfuerzo

Se puede borrar fácilmente un esfuerzo después de grabarlo.


Para borrar un esfuerzo:

Opción 1: En la ventana Registro/prueba

1. Seleccione Borrar

Aparecerá la siguiente pantalla:

Figura 8.6 Cuadro de diálogo de confirmación



2. Seleccione Aceptar.

Opción 2: Mientras se visualiza la prueba

Seleccione el esfuerzo que desea borrar en el área de parámetros situada en el lateral inferior derecho de la ventana de área de trabajo. Consulte Figura 4.1 Ventana principal

1. Seleccione Acción> Borrar esfuerzo o Ctrl+D en la barra de menús; aparecerá el cuadro de diálogo de confirmación. Consulte Figura 8.6.
2. Seleccione Aceptar.

8.5 Agregar o cambiar información en el editor de comentarios

Cuando se crea una nueva prueba de espirometría, SpiroPerfect ofrece un espacio para agregar o cambiar los comentarios mientras se realiza la grabación.

Para agregar o cambiar comentarios:

1. Seleccione Paciente y comience una nueva prueba de espirometría.

2. Seleccione Siguiente.

3. Seleccione el botón Comentario de la barra de herramientas.

Nota: Aparecerá el editor de comentarios, que contiene los comentarios que se han agregado anteriormente.

4. Seleccione las interpretaciones o la medicación en el árbol de diagnósticos situado en el lado izquierdo, o escriba comentarios en el panel de comentarios.
5. Seleccione Guardar.
Volverá a aparecer la ventana Registro/prueba.

El editor de comentarios también está disponible desde la barra de menús; seleccione Editar comentario en el menú Acción o escriba CTRL+T.

9 Visualización de espirometrías

9.1 Ver una espirometría


Para ver una espirometría:

1. Seleccione un paciente. Las pruebas del paciente grabadas anteriormente aparecen en la lista de pruebas.
2. En la lista de pruebas, seleccione la prueba de espirometría que desea ver.

Nota: Las espirometrías se indican con el símbolo .

3. SpiroPerfect se inicia y la prueba se muestra en el área de trabajo.
4. Utilice las etiquetas y el selector de esfuerzos (en la barra de herramientas) para seleccionar la información que desea ver.

Figura 9.1
Base de datos de la lista de pacientes



Number	Name	Birthdate
CNV.012	Brady /tachy	21-7-1962
CNV.002	Cesar, J.	12-8-1921
CNV.003	Doe, John	1-1-1990
CNV.020	Doe, Jane	
Pocket...	Doe, John	1-1-1968
CNV.013	Fainting attacks	
CNV.001	Jongmans, Stella	17-5-1971
CNV.010	Nodal tachycardia	
CNV.008	Onymous, Ann	29-9-1951
CNV.009	Pacing problem	
CNV.004	Recording, Long	1-1-1963

Type	Date & time
...	29-7-2003 10:53:21
...	29-7-2003 10:32:11
...	5-2-2003 11:52:26
...	8-2-2000 16:15:11
...	7-10-1996 12:15:51
...	13-6-1995 15:28:33
...	12-6-1995 9:02:33
...	29-5-1995 12:16:33

9.2 Establecer el mejor esfuerzo

Siga estos pasos para establecer el mejor esfuerzo:

1. Seleccione Archivo
2. Seleccione Configuración > Espirometría
3. Seleccione la etiqueta General
4. En Resultado final, active la casilla Mejor esfuerzo
5. Seleccione la etiqueta Visualización
6. Active la casilla Selección manual del mejor esfuerzo

Nota: Esta acción no está disponible si se establece "Mejor compuesto" en Resultado final, en la configuración general de espirometría.

7. Seleccione Aceptar. Se cerrará la ventana de configuración de la espirometría
8. Establezca el selector de esfuerzo en Anterior o Posterior; consulte Figura 9.4. Esta opción no funcionará si ha seleccionado Todos los esfuerzos o Resultados finales.

Figura 9.2 Selector de esfuerzos



Todos los esfuerzos:

ver y comparar todos los esfuerzos de la prueba actual.

Pre:

ver y comparar sólo los esfuerzos "Pre" de la prueba actual.

Post:

ver y comparar sólo los esfuerzos "Post" de la prueba actual.

Resultado final:

ver y comparar sólo los esfuerzos finales o mejores de la prueba actual.

9. Seleccione el esfuerzo "Pre" que considera mejor.
10. Luego, en la barra de menús, seleccione Acción > Establecer esfuerzo actual como el mejor.
11. Repita los pasos 8-10 para seleccionar el esfuerzo "Post".


9.3 Ver o agregar información a una prueba

Para ver o agregar información a una prueba:

- Seleccione Herramientas > Información.

Aparecerá la siguiente pantalla:

Figura 9.3 Cuadro de diálogo Información




Para introducir comentarios:

1. Escriba comentarios en el área Comentario.
2. Seleccione Aceptar.

9.4 Modos de prueba y etiquetas

Existen cuatro vistas disponibles en el selector de esfuerzo en la barra de herramientas:

Figura 9.4 Selector de esfuerzos



Todos los esfuerzos:	ver y comparar todos los esfuerzos de la prueba actual.
Pre:	ver y comparar sólo los esfuerzos "Pre" de la prueba actual.
Post:	ver y comparar sólo los esfuerzos "Post" de la prueba actual.
Resultado final:	ver y comparar sólo los esfuerzos finales o mejores de la prueba actual.


Figura 9.5 Cinco etiquetas



Etiqueta	Descripción
FVC	Seleccionar para ver sólo los esfuerzos FVC seleccionados. Curva de flujo/volumen del esfuerzo FVC actual y las curvas de flujo/volumen de todos los esfuerzos FVC seleccionados. La línea de puntos marca los valores predecidos.
SVC	Seleccionar para ver sólo los esfuerzos SVC seleccionados. Espirograma del esfuerzo SVC actual.
MVV	Seleccionar para ver sólo los esfuerzos MVV seleccionados. Espirograma del esfuerzo MVV actual.
Tendencia	Seleccionar para ver sólo las tendencias de hasta seis parámetros. Tendencias del esfuerzo FVC de la prueba.
Mediciones	Seleccionar para ver todos los parámetros calculados de todos los tipos de esfuerzos. Todos los valores de los parámetros basados en los valores del usuario en cada etapa y esfuerzo.

9.5 Funciones comunes en cada etiqueta

Figura 9.6 Visión general de la etiqueta



Ver varias curvas de flujo/volumen en un registro

Se pueden ver y comparar varios esfuerzos previamente grabados en una prueba. En la parte derecha de la ventana aparece una curva de flujo de todos los esfuerzos seleccionados. En la parte izquierda de la ventana aparece una curva de flujo del esfuerzo seleccionado actualmente.

Para ver varios esfuerzos en un gráfico de flujo/volumen:

1. En la ventana Espirómetro, mueva el cursor del ratón a la tabla de parámetros.
2. Active la casilla de verificación de cada esfuerzo que desea ver en la fila/columna Seleccionado.
3. Desactive las casillas de verificación de los esfuerzos para ocultarlos.

9.5.1 Área de parámetros


Figura 9.7 Tabla de parámetros

Esfuerzos	Unidades	GLI 2012 (LLN)	Pre 2. No	Pre 1. Sí	Final	Final%Pred (z)
ATS	-	-			-	-
Seleccionado			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
FVC	L	5.71 (4.58)	5.60	5.13	5.60	98 % (-0.16)
FEV1	L	4.65 (3.70)	4.70	4.34	4.70	101 % (0.08)
FEV1/FVC	%	82 (71)	84 %	85 %	84 %	102 % (0.35)
FEV6	L	-	5.60	5.13	5.60	-
PEF	L/s	-	11.14	10.96	11.14	-
FEF25-75	L/s	4.61 (2.82)	5.06	4.94	5.06	110 % (0.36)


Selección	Descripción
Área de parámetros	<p>El área de parámetros contiene la tabla de parámetros. Se muestra bajo las etiquetas FVC, SVC MVV y Tendencia.</p> <p>La tabla de parámetros muestra hasta seis parámetros definidos por el usuario. Consulte la página 25 para seleccionar los parámetros.</p> <p>La siguiente información se muestra en la tabla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • norma de predicción • criterios de aceptabilidad de la ATS • los valores de predicción por parámetro, seguidos del límite inferior del valor normal en paréntesis • etapa del esfuerzo y valor de los parámetros • valores de los parámetros de resultados finales • % predictivo, seguido de la puntuación Z en paréntesis para las normas que admiten la puntuación z • % de cambio (en la vista "Post" y "Todos los esfuerzos")
Esfuerzo	<p>El color que aparece delante del nombre del esfuerzo corresponde al color de la curva en el gráfico.</p> <p>Active la casilla de verificación de la fila o columna seleccionada para que la curva aparezca en el gráfico. Puede elegir mostrar los parámetros en filas o en columnas a través de menú Configuración>etiqueta Visualización, consulte la página 23.</p> <p>Desactive la casilla de verificación para ocultar la curva.</p>

9.5.2 Área de interpretación

El área de interpretación muestra los diagnósticos de interpretación automáticos o confirmados, medicaciones, comentarios, edad pulmonar (si está activada en la configuración) y la información de reproducibilidad. Consulte la página 60 para obtener más información.

Figura 9.8 Área de interpretación


9.6 Etiqueta FVC


Figura 9.9 Etiqueta FVC


Selección	Descripción
Gráfico de la izquierda	El gráfico de la izquierda representa siempre el esfuerzo seleccionado en la tabla de parámetros como un bucle flujo/volumen o como volumen tidal.
Gráfico de la derecha	El gráfico de la derecha muestra las curvas de todos los esfuerzos seleccionados para una etapa determinada. Se pueden seleccionar curvas diferentes en el menú desplegable: <ul style="list-style-type: none"> • Flujo/Volumen • Volumen/tiempo • Flujo/tiempo
Ejes	En un gráfico de flujo/volumen, se representa el flujo respecto al volumen. En un gráfico volumen/tiempo, se representa el volumen respecto al tiempo.

Unidades

- El volumen se expresa en litros.
- El tiempo se expresa en segundos.
- El flujo se expresa en litros por segundo o en litros por minuto, en función de la configuración.

9.7 Etiqueta SVC

Figura 9.10 Etiqueta SVC**Prueba SVC**

Revise los resultados en la etiqueta SVC.

Sólo los gráficos de volumen/tiempo (espirogramas) se muestran junto con seis parámetros de SVC.


Unas marcas señalan el inicio y final del área de corriente. Cada línea de esfuerzo se muestra en el gráfico con un color diferente.

Nota: Se pueden ajustar las marcas manualmente. En este caso, los parámetros afectados se volverán a calcular automáticamente.

Si no se realizan pruebas SVC, la etiqueta SVC está deshabilitada.

9.8 Etiqueta MVV

Figura 9.11 Etiqueta MVV



Prueba MVV

Revise los resultados en la etiqueta MVV.

Sólo los gráficos de volumen/tiempo (espirogramas) se muestran junto con seis parámetros de MVV.

Unas líneas verticales señalan el inicio y el final del volumen de ventilación (no el área de corriente).


Nota: Se pueden ajustar las marcas manualmente. En este caso, los parámetros afectados se volverán a calcular automáticamente.

Sugerencias: Puede seleccionar o quitar la selección de una curva en la tabla de parámetros.

Si no se realizan pruebas MVV, la etiqueta MVV está deshabilitada.

9.9 Etiqueta Tendencia

Figura 9.12 Etiqueta Tendencia




La etiqueta Tendencia muestra las tendencias de:

- los esfuerzos FVC de la prueba o
- los mejores esfuerzos antes y después de las distintas pruebas del mismo paciente.

No hay límites en el número de pruebas cuya tendencia se puede calcular. Se pueden ver simultáneamente tres parámetros y su evolución durante la prueba.

El área de interpretación muestra la interpretación de la prueba más reciente.

Figura 9.13 Menús de parámetros



Selección Parámetros	Descripción
	Siempre se calcula la tendencia de tres parámetros. La selección realizada en la configuración (Archivo> Configuración> Espirometría> etiqueta Parámetros > columna Seis parámetros) determina cuáles son los parámetros cuya tendencia se calcula. Cuando se abandona la vista de tendencia, SpiroPerfect recuerda los últimos tres parámetros seleccionados y los vuelve a mostrar la siguiente vez que abre la vista de tendencias.
Ejes	El eje horizontal muestra la fecha y hora de los esfuerzos. El eje vertical muestra los valores de los parámetros. <ul style="list-style-type: none"> • Como un % de la predicción (esfuerzo x/valor pred) x 100. • Como un porcentaje del valor de referencia. El valor de los parámetros es un valor relativo. Depende del esfuerzo seleccionado en ese momento. Por ejemplo, si una prueba tiene tres esfuerzos y se selecciona el esfuerzo 1, todos los valores de los parámetros del esfuerzo 1 se establecen en 100%. Los valores de los otros esfuerzos se expresan como porcentajes inferiores o superiores respecto al esfuerzo 1. (esfuerzo x / esfuerzo 1) x 100.

Módulo SpiroPerfect – Manual del usuario

Ejemplo con el esfuerzo 1 actualmente seleccionado

	Esfuerzo 1	Esfuerzo 2	Esfuerzo 3	Esfuerzo 4
Valor real de FEV1%	3,49	3,70	3,77	3,46
Valor relativo de FEV1% según aparece en los gráficos	100%	106%	108%	99%

Para ver gráficos:

1. Seleccione tres parámetros en los menús desplegables situados bajo el gráfico de tendencias. La curva de estos parámetros aparecerá en el gráfico de tendencias.
2. Seleccione o quite la selección de los esfuerzos activando o desactivando las casillas debajo de los esfuerzos que aparecen en el área de parámetros. Se agregarán o eliminarán esos esfuerzos en el gráfico de tendencias.
3. Seleccione el esfuerzo que se utilizará como punto de referencia haciendo clic en uno de los esfuerzos situados en el área de parámetros. El valor de parámetro de este esfuerzo se establece en 100% en el gráfico de tendencias, y los valores de parámetro de todos los demás esfuerzos se expresan como un porcentaje proporcional al valor de referencia. El porcentaje de desviación se indica en el área de parámetros.

Figura 9.14 Menús de parámetros

Effort	ATS	Selected	FVC	FEV1	FEV1%	FEV3	FEV6	PEF
Units	-		L	L	%	L	L	L/s
ECCS/Quanjer 1993	-		4.73	3.90	80 %	-	-	0.00
Post 10:19:33 AM Albuterol, 5 kg	No	<input checked="" type="checkbox"/>	2.98	2.82	95 %	2.98	2.98	8.79
% Change			-	-	-	-	-	-
Pre 10:18:27 AM	No	<input checked="" type="checkbox"/>	2.99	2.47	83 %	2.99	2.99	6.78
% Change			0.4 %	-12.5 %	-12.9 %	0.4 %	0.4 %	-22.9 %
Pre 10:18:11 AM	No	<input checked="" type="checkbox"/>	2.97	2.58	87 %	2.97	2.97	10.50
% Change			-0.1 %	-8.8 %	-8.7 %	-0.1 %	-0.1 %	19.4 %
Pre 10:17:51 AM	No	<input checked="" type="checkbox"/>	2.94	2.94	100.00	2.94	2.94	11.24
% Change			-1.1 %	4.2 %	53 %	-1.1 %	-1.1 %	27.8 %
Pre 10:17:34 AM	No	<input checked="" type="checkbox"/>	2.99	2.63	87.84	2.99	2.99	3.62
% Change			0.5 %	-7.0 %	-7.5 %	0.5 %	0.5 %	-58.8 %
Final	-		2.94	2.94	100.00	2.94	2.94	11.24
Final%Pred	-		62 %	75 %	125 %	-	-	122 %

4. Puede seleccionar una línea del gráfico de tendencias haciendo clic en uno de los puntos de la línea. El porcentaje de desviación de los puntos se muestra cuando pasa el ratón por encima de ellos. Al hacer clic en un punto de color distinto, se selecciona la línea de ese color y se muestra el porcentaje de desviación de dicha línea al pasar el ratón por encima de sus puntos.

9.10 Etiqueta Mediciones

Figura 9.15 Etiqueta Mediciones

Patient:										Test date:
CCNV.003 - John Doe, (M), 3/27/1967										8/23/2006 9:23:24 AM
FVC	SVC	MVV	Trend	Measurements						
Efforts	Units	ECCS/Quanjer 1993		FVC Pre 1.	FVC Pre 2.	FVC Pre 3.	FVC Pre 4.	FVC Post 1.	Final	Final%Pred
ATS	-	-		No	No	No	No	No	-	-
FVC	L	4.73		2.99	2.94	2.97	2.99	2.98	2.94	62 %
FEV1	L	3.90		2.63	2.94	2.58	2.47	2.82	2.94	75 %
FEV1%	%	80 %		78 %	86 %	79 %	74 %	88 %	86 %	108 %
FEV3	L	-		2.99	2.94	2.97	2.99	2.98	2.94	-
FEV6	L	-		2.99	2.94	2.97	2.99	2.98	2.94	-
PEF	L/s	9.22		3.62	11.24	10.50	6.78	8.79	11.24	122 %
SVC	L	-		-	-	-	-	-	-	-
VTsvc	L	-		-	-	-	-	-	-	-
MVsvc	L	-		-	-	-	-	-	-	-
IC	L	-		-	-	-	-	-	-	-
ERV	L	-		-	-	-	-	-	-	-
IRV	L	-		-	-	-	-	-	-	-
MVV	L/min	-		-	-	-	-	-	-	-
VTmvv	L	-		-	-	-	-	-	-	-
BVmvv	b/min	-		-	-	-	-	-	-	-
MVmvv	L	-		-	-	-	-	-	-	-
DFRC	L	-		-	-	-	-	-	-	-
Time	s	-		-	-	-	-	-	-	-

La etiqueta Mediciones contiene varios valores de parámetros de los esfuerzos FVC, SVC y MVV. Cada esfuerzo se representa en una columna distinta.

- La tabla de mediciones sólo muestra los esfuerzos que pertenecen a la etapa seleccionada. Sólo muestra los parámetros seleccionados en la configuración. Consulte la página 25 para seleccionar los parámetros que desea ver en la tabla de mediciones.
- En la tabla de reproducibilidad, situada debajo de la tabla de mediciones, se muestra la información de la reproducibilidad de la prueba. En particular, se analiza la variación (diferencia) del valor absoluto de FVC y FEV1 entre el mejor esfuerzo y el segundo mejor esfuerzo, tanto para las pruebas "Pre" como "Post".
- Cuando un valor aparece **de color rojo y en negrita**, dicho valor está por debajo del límite de predicción inferior.


9.11 Comparar pruebas

Con SpiroPerfect, puede comparar resultados finales de diferentes pruebas grabadas para el mismo paciente.

Seleccionar varias pruebas

1. Seleccione Acción.
2. Seleccione Comparación.

Aparecerá la siguiente pantalla:

Figura 9.16 Cuadro de diálogo Comparación

Haga clic en la casilla frente a cada prueba para seleccionar las pruebas. Se comparan los mejores esfuerzos antes y después de las pruebas seleccionadas del paciente.

Las vistas disponibles son las siguientes:

- FVC
- Mediciones
- Tendencia

La vista Tendencia muestra una visión general gráfica del rendimiento del paciente en el transcurso del tiempo.

10 Interpretación de espirometrías

El módulo SpiroPerfect puede interpretar automáticamente los esfuerzos FVC.




ADVERTENCIA

Una interpretación generada por ordenador no puede reemplazar la opinión médica de un profesional cualificado. Por lo tanto, la interpretación siempre debe revisarla un doctor.

10.1 Editar y confirmar una interpretación

Figura 10.1 Editor de interpretación



En el editor de interpretación, se agregan diagnósticos de interpretación o el texto al área de interpretación. Una vez editada una interpretación, deberá confirmarla. De lo contrario, los cambios no se guardarán.

Abrir el editor de interpretación

- Seleccione Herramientas y luego Interpretación.
o bien
- Seleccione Interpretación en la barra de herramientas; consulte la Figura 4.1 Ventana principal

Interpretación generada automáticamente:

Si no se confirma la interpretación, en el editor de interpretación se muestra automáticamente la interpretación generada. Puede conservar esta interpretación y agregarle texto, o bien reemplazarla. Se pueden insertar diagnósticos de interpretación automática haciendo clic en el botón Interpretación del mejor esfuerzo FVC.

Confirmar una interpretación y cerrar el editor de interpretación:

Seleccione Confirmar para guardar sus comentarios y volver a la ventana de espirometría.

Agregar comentarios a la interpretación

Haga clic en el panel de comentarios y empiece a escribir.

Agregar texto en el área de edición de interpretación

Haga clic en el área de edición de interpretación y empiece a escribir.

Agregar un diagnóstico de interpretación en el área de edición de interpretación utilizando el árbol de diagnósticos

1. Seleccione una categoría para mostrar los diagnósticos.
2. En el árbol de diagnósticos, busque el diagnóstico que desea incluir en la interpretación.
3. Haga clic en el diagnóstico para agregarlo al área de edición.

Borrar un diagnóstico de interpretación del área de edición de interpretación

Seleccione el diagnóstico y pulse la tecla RETROCESO o SUPR para borrarlo.

Borrar un comentario del panel de comentarios

Seleccione el comentario y pulse la tecla RETROCESO o SUPR para borrarlo.

Sugerencias para editar y confirmar una interpretación

- Para insertar automáticamente la fecha y hora actuales, haga clic en el botón Fecha/hora.
- Borre la pantalla del editor de interpretación seleccionando el botón Borrar.
- La lista de diagnósticos se puede modificar. Consulte al administrador del sistema o al representante local los diagnósticos nuevos o modificados.


10.2 Interpretación automática

El módulo SpiroPerfect calcula automáticamente los resultados interpretativos como se describe en el documento indicado en la referencia 2 de la página 75.

Si no se confirma la interpretación, en el área de interpretación se muestra la interpretación automática. Si se confirma la interpretación, en el área de interpretación se muestra la interpretación confirmada.

10.3 Visualización del historial de interpretaciones.

Cuando se modifica una interpretación, la interpretación original no se ve alterada, sino que se crea una nueva. En el historial de interpretaciones se guarda una copia de todas las interpretaciones.

Figura 10.2 Pantalla Historial de interpretaciones**Para ver el historial de interpretaciones:**

1. Seleccione Herramientas.
2. Seleccione Historial de interpretaciones. Aparecerá la ventana Historial de interpretaciones. En el panel situado a la izquierda se muestran las interpretaciones ordenadas por fecha. En el panel situado a la derecha se muestra el contenido de cada interpretación, incluida la fecha, la hora y el editor.
3. Seleccione una fecha para ver una interpretación.

10.4 Reanalizar una prueba de espirometría

Para recuperar interpretaciones automáticas sobreescritas, vuelva a analizar la prueba de espirometría.

Para reanalizar una prueba de espirometría:

- Seleccione Acción.
- Seleccione Reanalizar la prueba.

Al reanalizar la prueba, sucederá lo siguiente:

- Se agregará una nueva interpretación a la prueba, que contiene los diagnósticos de interpretación automáticos.
- El estado de la interpretación se establecerá en Sin confirmar.
- Se volverán a calcular todos los valores de los parámetros.

10.5 Recalcular predicción

Con esta opción puede recalcular los valores predecidos para la prueba utilizando una norma de predicción distinta.

Para recalcular una predicción:

1. Vaya al menú Acción.
2. Seleccione Recalcular predicción.
3. Seleccione la norma de predicción preferida de la lista.

Nota: para obtener una descripción más detallada de las normas de predicción, consulte la sección 12.1.

4. Haga clic en el botón Aceptar.

11 Impresión de espirometrías


11.1 Imprimir informes

Para imprimir un informe determinado de la prueba actualmente en pantalla:

- Seleccione Archivo > Imprimir
- o bien
- Pulse Ctrl+P

Aparece el cuadro de diálogo Imprimir:

Figura 11.1 Cuadro de diálogo Imprimir



Seleccione el tipo de informe que deseé imprimir. El tipo de informe correspondiente a la vista actual ya está seleccionado. Si lo desea, puede seleccionar otro tipo de informe.

Pulse el botón Aceptar para iniciar la impresión.

Para imprimir varios informes de la prueba actualmente en pantalla:

- Seleccione Archivo > Imprimir formatos seleccionados
- o bien
- Pulse Ctrl+Alt+P

Para controlar los informes que desea imprimir, consulte la página 27.

11.2 Imprimir formatos de informe

El módulo SpiroPerfect imprime los siguientes formatos de informe:

- Todos más el mejor esfuerzo FVC
 - Mejor FVC
 - Mejor MVV
 - Mejor SVC
 - Mejores tres FVC
 - Mediciones MVV
 - Mediciones SVC
 - Mediciones FVC
 - Seguridad social
 - Tendencia

Cada formato contiene información personal del paciente, información sobre la prueba, la interpretación, la tabla de parámetros y, a excepción del informe de mediciones, una sección de gráficos.

Para obtener más información sobre la impresión de una prueba, consulte el manual de la estación de trabajo.


11.3 Vista preliminar

Para obtener una vista preliminar de una prueba

- Seleccione Archivo > Vista preliminar. Aparece el cuadro de diálogo Imprimir. Consulte Figura 11.1.
 - Seleccione el tipo de informe que desea visualizar.
El nombre del tipo de informe aparecerá en la parte superior del cuadro de diálogo.

Aparecerá la ventana de vista preliminar.

Figura 11.2 Cuadro de diálogo Vista preliminar





11.4 Imprimir detalles de informe

Ejemplo de informe

Welch Allyn CardioPerfect Workstation

Informe de espirometría normal	- Normal, Spirometry	11/15/2007 11:59:10 AM Página 1
Información del paciente:		
ID: CCNV.018		
Nombre: Normal, Spirometry		
Fecha nacimiento: 9/12/1933	Edad: 74 años	
Altura: 63 pda.	Peso: 186.0 libras	
Género: Mujer		
Raza: Blanco		
Cajetillas/día: ----- Años fumando: -----		
Cooperación: -----		
Resultados de la prueba:		
Edad pulmonar: 63 años		
FEV1%Prev.: 102 %		
FEV1%: 80%		
Mejora: FVC: -5%, FEV1: -3% ((Post - Pre) / Pre) * 100		
Respuesta BD no significativa		
Interpretación del test: INFORME NO CONFIRMADO		
Pre: FVC= 2.64L FEV1= 2.07L		
FEV1%- 78.2% [2.07/2.64 FEV1/FVC]		
(11/15/2007 12:01:34 PM), Dentro de los límites normales		
Post: FVC= 2.5L (-5.4%); FEV1= 2.0L (-3.5%);		
FEV1%- 79.9% [1.99/2.50 FEV1/FVC] (2.1%)		
(11/15/2007 12:08:51 PM), Dentro de los límites normales		
Información del test:		
Preactivación: 11:59 AM		
Postactivación: 12:07 PM		
Referencia normativa: GLI 2012		
Mensajes de calidad:		
Pre: 4-Sople durante más tiempo, Sin estancamiento, 2-Sople durante más tiempo, Sin estancamiento, 1-Sople durante más tiempo, Sin estancamiento,		
Post: 7-Sople durante más tiempo, Sin estancamiento, 6-Sople durante más tiempo, Sin estancamiento, 5-Sople durante más tiempo, Sin estancamiento,		
Var. pre/post FEV1: 77 ml (4 %) / 10 ml (0 %)		
Var. pre/post FVC: 138 ml (5 %) / 32 ml (1 %)		
Reproducibilidad según ATS:		
Pre: NO SE CUMPLE (< 3 esfuerzos aceptables)		
Post: NO SE CUMPLE (< 3 esfuerzos aceptables)		
Comentario de la prueba:		

(*) Significa Inferior al LLN



Revisado por:
Última calibración:

INTERPRETACION NO CONFIRMADA
11/15/2007 7:53:11 AM

Información del dispositivo

1.6.6.1142

Módulo SpiroPerfect – Manual del usuario

Área del informe	Descripción																																																	
Información del test: Preactivación: 11:59 AM Postactivación: 12:07 PM Referencia normativa: NHANESIII 1999	Fecha y hora de los esfuerzos anteriores y posteriores. El perfil de normas se utiliza para calcular los valores predichos.																																																	
Mensajes de calidad: Pre: 4-Sople durante más tiempo, Sin estancamiento, 2-Sople durante más tiempo, Sin estancamiento, 1-Sople durante más tiempo, Sin estancamiento, Post: 7-Sople durante más tiempo, Sin estancamiento, 6-Sople durante más tiempo, Sin estancamiento, 5-Sople durante más tiempo, Sin	Este apartado ofrece una indicación de calidad para cada esfuerzo anterior y posterior seleccionado respecto al esfuerzo y aceptabilidad individual.																																																	
Var. pre/post FEV1: 77 ml (4 %) / 10 ml (0 %) Var. pre/post FVC: 138 ml (5 %) / 32 ml (1 %) Reproducibilidad según ATS: Pre: NO SE CUMPLE (< 3 esfuerzos aceptables) Post: NO SE CUMPLE (< 3 esfuerzos aceptables)	La variación del mejor FVC y FEV1 en las fases anterior y posterior. Las normas de la ATS establecen que esta variación sea < 150 ml. Indicación de que se cumple la continuidad del esfuerzo anterior y posterior. Si no se cumplen los criterios, se proporciona el motivo.																																																	
Resultados de la prueba: Edad pulmonar: 63 años FEV1%Prev.: 101 % FEV1%: 80% Mejora: FVC: -5%, FEV1: -3% ((Post - Pre) / Pre) * 100 Respuesta BD no significativa	Resultados principales de la prueba de espirometría. Consulte el apartado 5 para ver la configuración que influye en la cantidad de información que aquí se muestra.																																																	
Interpretación del test: INFORME NO CONFIRMADO Pre: FVC= 2.64L FEV1= 2.07L FEV1%= 78.2% 2.07/2.64 FEV1/FVC (11/15/2007 12:01:34 PM), Dentro de los límites normales Post: FVC= 2.5L (-5.4%); FEV1= 2.0L (-3.5%); FEV1%= 79.9% (2.1%) (11/15/2007 12:08:51 PM), Dentro de los límites normales	Área de interpretación de la espirometría.																																																	
Mejor esfuerzo <table> <thead> <tr> <th>Parámetro Unidades</th> <th>Pred (LLN)</th> <th>4_Pre</th> <th>%Pred (z)</th> <th>7_Post</th> <th>%Pred (z)</th> <th>%Cambiar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FVC (L)</td> <td>2.62 (1.88)</td> <td>2.64</td> <td>101% (0.04)</td> <td>2.50</td> <td>95% (-0.27)</td> <td>-5% (-0.14)</td> </tr> <tr> <td>FEV1 (L)</td> <td>2.02 (1.45)</td> <td>2.07</td> <td>102% (0.13)</td> <td>1.99</td> <td>99% (-0.08)</td> <td>-3% (-0.07)</td> </tr> <tr> <td>FEV1/FVC (%)</td> <td>78 (64)</td> <td>78</td> <td>101% (0.06)</td> <td>80</td> <td>103% (0.27)</td> <td>2% (2)</td> </tr> <tr> <td>FEV6 (L)</td> <td>-</td> <td>2.64</td> <td>-</td> <td>2.50</td> <td>-</td> <td>-5% (-0.14)</td> </tr> <tr> <td>PEF (L/s)</td> <td>-</td> <td>7.81</td> <td>-</td> <td>7.13</td> <td>-</td> <td>-9% (-0.69)</td> </tr> <tr> <td>FEF25-75 (L/s)</td> <td>1.69 (0.75)</td> <td>1.75</td> <td>103% (0.08)</td> <td>1.75</td> <td>104% (0.09)</td> <td>0% (0.01)</td> </tr> </tbody> </table>	Parámetro Unidades	Pred (LLN)	4_Pre	%Pred (z)	7_Post	%Pred (z)	%Cambiar	FVC (L)	2.62 (1.88)	2.64	101% (0.04)	2.50	95% (-0.27)	-5% (-0.14)	FEV1 (L)	2.02 (1.45)	2.07	102% (0.13)	1.99	99% (-0.08)	-3% (-0.07)	FEV1/FVC (%)	78 (64)	78	101% (0.06)	80	103% (0.27)	2% (2)	FEV6 (L)	-	2.64	-	2.50	-	-5% (-0.14)	PEF (L/s)	-	7.81	-	7.13	-	-9% (-0.69)	FEF25-75 (L/s)	1.69 (0.75)	1.75	103% (0.08)	1.75	104% (0.09)	0% (0.01)	Presentación tabulada de un subconjunto de datos de medición.
Parámetro Unidades	Pred (LLN)	4_Pre	%Pred (z)	7_Post	%Pred (z)	%Cambiar																																												
FVC (L)	2.62 (1.88)	2.64	101% (0.04)	2.50	95% (-0.27)	-5% (-0.14)																																												
FEV1 (L)	2.02 (1.45)	2.07	102% (0.13)	1.99	99% (-0.08)	-3% (-0.07)																																												
FEV1/FVC (%)	78 (64)	78	101% (0.06)	80	103% (0.27)	2% (2)																																												
FEV6 (L)	-	2.64	-	2.50	-	-5% (-0.14)																																												
PEF (L/s)	-	7.81	-	7.13	-	-9% (-0.69)																																												
FEF25-75 (L/s)	1.69 (0.75)	1.75	103% (0.08)	1.75	104% (0.09)	0% (0.01)																																												

12 Predicciones

12.1 Perfiles de normas

Cada norma de predicción admite un subconjunto determinado de parámetros y cubre una población específica, como se detalla en las tablas de perfiles siguiente:

		Nombre de la norma									
Parámetros estudiados		Berglund 1963	Crapo 1981	Dockery 1983	ECCS/Quanjer 1993	ECCS/Solymar (1993/1980)	ECCS/Zapieta (1993/1987)	Falaschetti 2004	Forche II 1988 **	GLI 2012	Langhammer 2001
FVC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FEV1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FEV1%	X	X		X	X *	X *	X	X	X	X	X
FEV0.5	X										
FEV3	X										
FEV3%	X										
FEV6											
FEV1/ FEV6											
PEF			X	X	X				X	X	X
FEF25-75		X		X *	X *				X	X	X
FEF75				X	X	X			X	X	X
FEF50				X	X	X			X	X	X
FEF25				X	X	X			X	X	X
FEF0.2-1.2											
FEV0.5%											
MVV											
SVC											
Hombre		X	X								
Mujer		X	X								
Pediátrico											
Adulto											
Altura (cm)											
Peso (kg)											
Blanco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Negro			X	X	X *	X *	X				X
Hispano											X
Asiático				X	X *	X *	X				
Indio estadounidense											

*sólo la población adulta

**Precaución: El uso pediátrico en los EE.UU. es ≥ 6 años de edad

		Nombre de la norma													
		Parámetros estudiados													
Edad	Sexo	FVC		Knudson 1976		Knudson 1983		Koillinen 1998		Kory 1961		Morris 1971		NIHANES III 1999	
		FEV1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
≤ 90	Hombre	≥ 8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Mujer	H: 112-196 M: 107-183	H: ≤ 85 M: ≤ 88	≥ 6	No	6-16	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Pediátrico				18-66	No	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Adulto				20-84	No	X	X	X	X	X	X	X	X	
Altura (cm)						≤ 80	≥ 8	X	X	X	X	X	X	X	
Peso (kg)						110-170	No	3-19	X	X	X	X	X	X	
	Raza	Blanco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Negro						X		X		X			
		Hispano						X							
		Asiático													
		Indio estadounidense													

**El uso pediátrico en los EE.UU. es ≥ 6 años de edad

12.2 Estudios clínicos relacionados con las normas

Cada uno de los siguientes estudios ofrece valores esperados para varios parámetros espirométricos, obtenidos a partir de la medición muestras significativas de una población específica.

Berglund 1963	<i>Spirometric Studies in Normal Subjects. I. Forced Expiograms in Subjects 7-70 Years of Age</i> , Berglund E., et. al., <i>Acta Medica Scandinavica</i> , vol. 173(2): 185-192, 1963.
Crapo 1981	<i>Reference Spirometric Values using Techniques and Equipment that Meet ATS Recommendations</i> , Crapo RO, et. al., <i>American Review of Respiratory Disease</i> 1981, 123:659-664.
Dockery 1983	<i>Distribution of Forced Vital Capacity and Forced Expiratory Volume in One Second in Children 6-11 Years of Age</i> , Dockery DW, et. al., <i>American Review of Respiratory Disease</i> 1983, 128:405-412.
ECCS/Quanjer 1993	<i>Lung Volumes and Forced Ventilatory Flows: Official Statement of the European Respiratory Society</i> , Quanjer Ph. H., et. al., <i>European Respiratory Journal</i> , 1993, vol. 6, Suppl. 16: 5-40.
Falaschetti 2004	<i>Prediction equations for normal and low lung function from the Health Survey for England</i> , Falaschetti E., et.al., <i>European Respiratory Journal</i> , 2004, 23: 456-463
Forche II 1988	<i>Neue spirometrische Bezugswerte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene</i> ; Forche G., Harmoncourt K., Stadlober E.; <i>Österreichische Ärztezeitung</i> 43, 15-16, 1988.
GLI 2012	<i>Multi-ethnic reference values for spirometry for the 3-95 year age range: the global lung function 2012 equations</i> . Quanjer, P.H., Stanojevic, S., Cole, T.J., Baur, X., Hall, G.L., Enright, P.L., Hankinson, J.L., Ip, M.S., Zheng, J., Stocks, J. on behalf of the ERS Global Lung Function Initiative. (2012), <i>European Respiratory Journal</i> , 2012; 40: 1324–1343.
Langhammer 2001	<i>Forced Spirometry Reference Values for Norwegian Adults: The Bronchial Obstruction in Nord-Trøndelag Study</i> , Langammer A., Gulsvik A., et. al., <i>European Respiratory Journal</i> 2001, 18: 770-779.
Hedenström 1986	<i>Reference Values for Lung Function Tests in Men: Regression Equations With Smoking Variables</i> , Hedenström, H. et. al., <i>Upsala Journal of Medicine Science</i> 91:299-310, 1986. <i>Reference Values for Lung Function Tests in Females: Regression Equations With Smoking Variables</i> , Hedenström, H. et. al., <i>Bull. Eur. Physiopathol. Respir.</i> 1985, 21, 551-557.
Hibbert 1989	<i>Lung function values from a longitudinal study of healthy children and adolescents</i> . Hibbert ME, Lanigan A., Landau LI, Phelan PD, <i>Pediatric pulmonology</i> , 7:101-109, 1989.
Hsu 1979	<i>Ventilatory Functions of Normal Children and Young Adults—Mexican-American, White and Black. I. Spirometry</i> , Katharine HK Hsu, et. al., <i>The Journal of Pediatrics</i> ; volume 95(1):14-23, July 1979.
Knudson 1976	<i>The Maximal Expiratory Flow-Volume Curve. Normal Standards, Variability, and Effects of Age</i> , Ronald J. Knudson, Ronald C. Slatin, Michael D. Lebowitz, and Benjamin Burrows. <i>American Review of Respiratory Disease</i> , volume 113:587-600, 1976.
Knudson 1983	<i>Changes in the Normal Maximal Expiratory Flow-Volume Curve With Growth and Aging</i> , Ronald J. Knudson, et. al., <i>American Review of Respiratory Disease</i> 1983 127: 725-734.
Koillinen 1998	<i>Terveiden suomalaislasten spirometrian ja uloshengityksen huippuvirtauksen viitearvot</i> , Hannele Koillinen, et. al., <i>Suomen Laakarilehti</i> , 1998, 5 vsk 53, p. 395-402.
Kory 1961	<i>The Veterans Administration-Army Cooperative Study of Pulmonary Function. I. Clinical Spirometry in Normal Men</i> , Kory RC, et. al., <i>American Journal of Medicine</i> , February 1961, 243-258.
Morris 1971	<i>Spirometric Standards for Healthy Nonsmoking Adults</i> , James F. Morris, et. al., <i>American Review of Respiratory Disease</i> , 103: 57-67, 1971.
NHANES III 1999	<i>Spirometric Reference Values from a Sample of the General U.S. Population</i> , John L. Hankinson, John R. Odencrantz, and Kathleen B. Fedan, <i>Division of Respiratory Disease Studies, National Institute for Occupational Safety and Health, Centers for Disease Control and Prevention, Morgantown, West Virginia</i> , 1999. <i>The Third National Health And Nutrition Examination Survey (NHANES III)</i> . <i>Am J Respir Crit Care Med</i> Jan 1999; 159:179-187.

Módulo SpiroPerfect – Manual del usuario

Polgar 1971	<i>Pulmonary Function Testing in Children: Techniques and Standards, Polgar G. and Promadhat V. Philadelphia, WB Saunders, 1971.</i>
Roca 1986	<i>Spirometric Reference values from a Mediterranean population, J. Roca, J. Sanchis, A. Agusti-Vidal, F. Segarra, D. Navajas, R. Rodriguez-Roisin, P. Casan, S. Sans. Bull. Eur. Physiopathol. Respir. 1986, 22, 217-224</i>
Schoenberg 1978	<i>Growth and Decay of Pulmonary Function in Healthy Blacks and Whites, Janet B. Schoenberg, Gerald J. Beck, and Arend Bouhuys, Respiration Physiology, 1978, 33, 367-393.</i>
Solymar 1980	<i>Nitrogen Single Breath Test, Flow-Volume Curves and Spirometry in Healthy Children, 7 -18 Years of Age, L. Solymar, P. H. Aronsson, B. Bake, and J. Bjure. European Journal of Respir. Dis. 1980, 61:275-286.</i>
Viljanen 1981	<i>Spirometric Studies in Non-smoking, Healthy Adults, AA Viljanen, et. al., The Scandinavian Journal of Clinical Lab Investigation, 41 supplement 159, 5-20, 1981.</i>
Wang 1993	<i>Wang X, Dockery DW, Wypij D, Fay ME, Ferris BG Jr., Pulmonary function between 6 and 18 years of age. Pediatric Pulmonology 1993; 15: 75-88.</i>
Zapletal 1969	<i>Maximum Expiratory Flow-Volume Curves and Airway Conductance in Children and Adolescents, A Zapletal, EK Motoyama, KP Van De Woestijne, VR Hunt and A. Bouhuys, Journal of Applied Physiology, vol. 26, no. 3:308-316, March 1969.</i>

12.3 Extrapolación de las normas

Extrapolar consiste en aplicar la fórmula de una norma a un paciente cuyo perfil no se ajusta al perfil de dicha norma. Por ejemplo, si está realizando pruebas en un hombre de 88 años y la norma principal (seleccionada) está basada en hombres de 85 años o de menor edad, los valores predecidos son valores extrapolados.

- Cuando ocurre, la extrapolación se indica en el registro de la prueba.
- Las normas pediátricas no ofrecen ninguna extrapolación de edad, peso o altura.
- Las normas para adultos permiten extrapolar la edad hacia arriba pero no hacia abajo.
- Las normas para adultos permiten extrapolar la altura y el peso hacia arriba y hacia abajo.

12.4 Valores de normas compuestas

Cuando se selecciona la norma compuesta (consulte las tablas en el apartado 12.1), los valores de predicción del parámetro se rellenan a partir de una de las fuentes de normas enumeradas a continuación.

NHANESIII	FVC, FEV1, FEV1%, FEV6, FEV1/FEV6, FEV6/FVC, PEF, FEF25-75
Crapo 1981	FEV0.5, FEV3, FEV3/FVC
Morris 1971	FEF0.2-1.2
ECCS/Quanjer 1993	FEF25, FEF50, FEF75

Nota: Si se selecciona una norma de adulto pero se utilizan datos de pacientes pediátricos, no se calculará ni mostrará ningún valor de predicción.

Se admiten las siguientes combinaciones de normas:

Norma de predicción	Edad	Norma compuesta
Solymar ECCS	7-18 19-70	ECCS/Solymar
Zapletal ECCS	6-18 19-70	ECCS/Zapletal
Solymar Hedenström	7-18 20-70	Hedenström/Solymar*

*La norma compuesta Hedenstrom/Solymar no se puede utilizar para 19 años

Para obtener una lista de los parámetros incluidos en cada norma, consulte la sección 12.1 Perfiles de normas.

12.5 Edad pulmonar

La edad pulmonar se calcula en función del rendimiento espirométrico y de los datos demográficos del paciente. La edad pulmonar proporciona una indicación relativa de la salud pulmonar del paciente. Este valor se utiliza principalmente para animar al paciente para que deje de fumar.

El espirómetro SpiroPerfect calcula los valores de edad pulmonar en función de la documentación citada en la referencia 4 (Morris, 1985). Para las pruebas de descarga única, la edad pulmonar se basa en el esfuerzo actual. En el resto de casos, se basa en el "mejor" esfuerzo "Pre" del paciente tal y como se define en la configuración.

Los cálculos de edad pulmonar se ofrecen sólo para los pacientes a partir de 20 años de edad. Para los pacientes de más de 84 años, se extraña la edad pulmonar. Esta limitación se debe a la población utilizada por Morris en sus investigaciones. La edad pulmonar es un número de coma flotante en años que corresponde a la media de 4 fórmulas en el artículo de Morris (FVC, FEV1, FEF25-75% y FEF0.2-1.2). Específicamente, la edad pulmonar se calcula como sigue:

Sexo Fórmula de la edad pulmonar

Hombre	[5,920 (altura) – 40,000 (FVC) – 169,640 + 2,870 (altura) – 31,250 (FEV1) – 39,375 + 2,319 (altura) – 21,277 (FEF200-1200) + 42,766 + 1,044 (altura) – 22,222 (FEF25%-75%) + 55,844] / 4
Mujer	[4,792 (altura) – 41,667 (FVC) – 118,833 + 3,560 (altura) – 40,000 (FEV1) – 77,280 + 4,028 (altura) – 27,778 (FEF200-1200) – 70,333 + 2,000 (altura) – 33,333 (FEF25%-75%) + 18,367] / 4

altura en pulgadas

12.6 Corrección de grupo étnico

Varios estudios han demostrado que los valores esperados de ciertos parámetros espirométricos pueden variar significativamente de un grupo étnico a otro. Algunos estudios de norma incluyen ecuaciones de regresión independientes para diferentes razas, pero la mayoría no.

En el último caso, Welch Allyn CardioPerfect aplica la corrección del grupo étnico a todos los pacientes adultos no caucásicos en las fórmulas de predicción. En el área de interpretación se indicará si se extrapolan los valores de las normas. Para la extrapolación, se aplicarán las recomendaciones de la ATS (para personas de raza negra) o NIOSH (para asiáticos).

Opciones de raza	FVC y FEV1	Recomendación de
Blanco	Ningún ajuste	-
Negro	88%	ATS
Asiático	94%	NIOSH
Hispano	Ningún ajuste	No se ha encontrado ninguna
Indio estadounidense	Ningún ajuste	No se ha encontrado ninguna


Nota *El ajuste de la raza solamente se aplica a los adultos, y se aplica a todos los parámetros admitidos para el estudio de normas.*

Si se utiliza un porcentaje de ajuste de raza, se aplica el mismo ajuste al valor LLN.

12.7 Comprender los resultados de la interpretación

El siguiente diagrama ilustra el proceso de recopilación e interpretación de los datos de espirometría. Para más detalles, consulte el documento mencionado en la referencia 8.

Figura 12.1 Proceso de interpretación de los datos



12.8 Aceptabilidad de un esfuerzo

(Consulte el apartado 12.11 la bibliografía 2, 5 y 8 para obtener detalles sobre las normas de la ATS).

El software SpiroPerfect estima que un esfuerzo individual es aceptable si:

El esfuerzo se inicia correctamente:

- volumen extrapolado < 5% de FVC o 150 ml, el valor superior.

Si no se cumple este criterio, aparecerá el mensaje de calidad del esfuerzo "No vacile" o "Espire con fuerza rápido".

El esfuerzo muestra una espiración correcta:

- duración ≥ 6 segundos (≥ 3 segundos para niños de menos de 10 años) O
- se produce una meseta de 1 segundo en la curva volumen-tiempo

Si no se cumple este criterio, aparecerá el mensaje de calidad del esfuerzo "Espire más tiempo, sin meseta".

(Consulte la tabla "**Mensaje de calidad del esfuerzo**" a continuación para obtener más detalles).

Mensaje de calidad del esfuerzo	Criterios
No vacile	El volumen extrapolado retrógrado (del inglés, BEV) es > 150 ml
Espire con fuerza rápido	Tiempo de PEF > 120 ms.
Espire más tiempo, sin meseta	FET < 6 segundos (3 para pacientes pediátricos) y sin meseta
Bien	FET < 6 segundos (3 para pacientes pediátricos) y con meseta O bien FET es > 6 segundos (3 s para pacientes pediátricos)

Además, el médico que administre la prueba debe evaluar el esfuerzo en busca de signos de:

- tos durante el segundo inicial
- cierre de la glotis
- finalización temprana
- esfuerzo que no es máximo en todo momento
- fuga
- Boquilla obstruida

Consulte el póster de aceptabilidad del esfuerzo que se envió con el producto para ver ejemplos de esfuerzos aceptables. El póster también contiene ejemplos de resultados imprecisos. Elimine cualquier esfuerzo que muestre signos de resultados imprecisos.

(Consulte el apartado 8.4 Borrar un esfuerzo de la página 47.) Además, puede acceder al póster desde el menú Ayuda. Vaya a **Ayuda > Espirometría > Póster de aceptabil.**

12.9 Reproducibilidad de una etapa de la prueba

En una etapa de la prueba (es decir, en la medicación anterior o posterior), se realizará una evaluación general de la aceptabilidad y reproducibilidad de la etapa de la prueba. El software estimará que la etapa de la prueba es aceptable si:

- existen al menos 3 esfuerzos aceptables

y reproducible si:

- en los 3 esfuerzos aceptables, las dos mejores mediciones de FVC y las dos mejores de FEV1 son 150 ml o menores.

12.10 Reversibilidad (respuesta del broncodilatador)

La importancia de la respuesta del broncodilatador (BD) para cualquier prueba de espirometría que tenga esfuerzos anteriores y posteriores se mostrará en el área de texto de interpretación, que indicará "Sin respuesta significativa de BD" o "Respuesta significativa de BD", según corresponda.

SpiroPerfect estimará la respuesta del broncodilatador como significativa si FVC o FEV1:

- Muestra un aumento de Anterior a Posterior del 12% o más Y
- Tiene un aumento absoluto de Anterior a Posterior de 200 ml o más.

12.11 Puntuación Z

Para normas que admiten el cálculo de la puntuación Z, se mostrará este valor conjuntamente con los valores de % de predicción.

12.12 Referencias

1. *Disability Evaluation Under Social Security* (the "blue book"), Social Security Administration SSA publication number 64-039, Office of Disability Programs ICN 468600, January 2003.

Consulte en particular las secciones de calibración e informes de este documento.

2. *Lung Function Testing: Selection of Reference Values and Interpretive Results*, American Thoracic Society, March 1991.

Este documento describe los métodos para seleccionar los valores de referencia y el algoritmo de los resultados de interpretación.

3. *National Occupational Respiratory Mortality System*, National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).

4. *Short Report Spirometric "Lung Age" Estimation for Motivating Smoking Cessation*, James F. Morris, M.D., and William Temple, Preventive Medicine 14, 655-662 (1985).

5. *ATS/ERS Task Force: Standardisation of Lung Function Testing*, European Respiratory Journal, Volume 26 Number 2, 319-338, 2005

Este documento describe los métodos para adquirir los parámetros de salida y la precisión requerida. Para obtener más información sobre los criterios de aceptabilidad de la ATS, consulte las secciones:

- "FVC—Satisfactory Start of Test Criteria," página 324
- "FVC—Test Result Reproducibility," página 325

6. *Standardized Lung Function Testing*, European Respiratory Journal, volume 26,

supplement number 16, April 2005.

7. *U.S. Pulmonary Function Standards for Cotton Dust Standard*, 29 CFR 1910.1043, Appendix D.
8. *Lung Function Testing: Selection of reference values and interpretive strategies*. American Thoracic Society, American Review of Respiratory Disease, 144:1202-1218 (1991).

13 Mantenimiento del espirómetro Welch Allyn

13.1 Mantenimiento del sensor

El sensor del espirómetro necesita poco mantenimiento para permanecer en buenas condiciones de funcionamiento.

**Advertencia**

Cambie el transductor de flujo para cada paciente.

**Precaución**

Realice las siguientes inspecciones diariamente:

Compruebe todas las conexiones para asegurarse de que están correctamente alineadas y ajustadas.

Compruebe visualmente que el tubo de presión no presenta fugas ni está doblado.

Compruebe cualquier flexión o compresión del tubo de presión irreversible entre los transductores de flujo y el dispositivo.

Asegúrese de que el espirómetro está calibrado y de que está utilizando el código de lote y el código de calibración adecuados. El código de lote y el código de calibración figuran en el paquete de los transductores de flujo. Para obtener más información, consulte el capítulo 7 Calibración de este manual.

**Precaución**

Evite exponer el espirómetro y cualquiera de sus componentes a la luz solar directa o a entornos polvorrientos.

Para realizar grabaciones fiables, calibre el sensor diariamente. Anote las calibraciones realizadas en el registro de calibraciones.

13.2 Limpieza del espirómetro



**Precaución**

No utilice hidrocarburos aromáticos, alcohol desnaturalizado o disolventes para limpiar el espirómetro.

Si decide limpiar la jeringa de calibraciones, límpie la superficie exterior de la jeringa únicamente con las siguientes soluciones o paños:

- Solución de agua y lavavajillas, ½ cucharadita por taza de agua
- Solución de lejía y agua, 1 parte de lejía (6% de hipoclorito sódico) por 9 partes de agua
- Alcohol isopropílico y agua, 70% por volumen
- Paños Sani-Cloth Plus de PDI (isopropanol al 14,85%)
- CaviWipes (isopropanol al 17,2%)

Usted no puede limpiar el espirómetro ni ninguno de sus componentes. Si decide limpiar la jeringa de calibración, límpie la superficie externa según sea necesario con un paño humedecido únicamente en agua.

**Advertencia**

Utilice procedimientos de mantenimiento satisfactorios, de lo contrario pueden producirse fallos en el equipo y accidentes personales. El equipo debe ser reparado sólo por personal de servicio cualificado. Consulte "Garantía limitada" y "Política de servicio", página 4.

Para evitar la contaminación cruzada, no intente limpiar los transductores de flujo y los clips nasales. Deseche estos artículos una vez utilizados en un paciente. Utilice guantes de goma cuando reemplace los transductores de flujo y lávese las manos después de tocarlos.

**Precaución**

- **No** limpie el tubo de presión ni el sensor. La humedad atrapada podría afectar la precisión de los mismos.
- **Sustituya** el tubo de presión cuando esté sucio. Vuelva a calibrar después de reemplazarlo.
- **Sustituya** el sensor cuando esté defectuoso. Consulte la sección 13.313.4 Información sobre pedidos de piezas de repuesto en la página 79

13.3 Limpieza de la jeringa de calibración

Limpie la superficie exterior de la jeringa con uno de los siguientes paños o soluciones:

- Solución de agua y lavavajillas, ½ cucharadita por taza de agua
- Solución de lejía y agua, 1 parte de lejía (6% de hipoclorito sódico) por 9 partes de agua
- Alcohol isopropílico y agua, 70% por volumen
- Paños Sani-Cloth Plus de PDI (isopropanol al 14,85%)
- CaviWipes (isopropanol al 17,2%)

13.4 Información sobre pedidos de piezas de repuesto

Las siguientes piezas deben reemplazarse como se indica:

- Transductores de flujo y clips nasales: reemplazar con cada nuevo paciente.
- Tubo de presión: reemplazar cuando esté sucio.
- Sensor: reemplazar cuando esté defectuoso.

Para solicitar las piezas de repuesto, llame al Centro de asistencia técnica de Welch Allyn.

**Advertencia**

Deshágase de todos los componentes de espirometría de acuerdo con las normas locales.

La utilización de componentes distintos de los recomendados por Welch Allyn puede afectar negativamente al rendimiento del producto. La garantía de Welch Allyn sólo tendrá validez si se utilizan los componentes y piezas de repuesto aprobados por Welch Allyn.

Figura 13.1 Información sobre pedidos de piezas de repuesto

Artículo	Número de pieza	Cantidades del pedido
Transductor de flujo desechable (CPWS,CP200) El paquete incluye un código de lote y un código de calibración	703418 703419	25 paquetes 100 paquetes
Tubo de presión (CPWS, CP200, 2m)	703415	1
Sensor Kit USB para espirómetro	703554	1
Clip nasal	100680	1
Jeringa de calibración 3L,CPWS,CP200,SPIRO	703480	1
Servicio de jeringa de calibración	BASIC-LVL-CAL BASIC-LVL2-CAL	1 1

14 Solución de problemas

Estado	Solución
El dispositivo (sensor) no responde.	<p>Desconecte y vuelva a conectar el sensor.</p> <p>Compruebe si la configuración del puerto en el menú de configuración corresponde al puerto COM utilizado.</p>
Los valores medidos no son correctos	<p>Compruebe el número de LOTE y realice una prueba de verificación.</p> <p>Compruebe el transductor de flujo para verificar que no está obstruido.</p> <p>Efectúe una calibración del volumen para comprobar el factor de ganancia y recalibrar el dispositivo, en caso necesario.</p> <p>Compruébelo para garantizar que los labios del paciente sellan herméticamente los alrededores del transductor de flujo.</p> <p>Utilice una pinza de nariz en el paciente</p>
<hr/>	
Valores demasiado altos (intermitente)	<p>Vuelva a comprobar con los dedos colocados correctamente alrededor del transductor de flujo. No bloquee el extremo del transductor de flujo con los dedos o la mano.</p> <p>Compruebe el transductor de flujo en busca de obstrucción causada por saliva o flema del paciente. Sustituya el transductor de flujo.</p> <p>Compruebe que las vías respiratorias del paciente no están obstruidas por estar dobladas en exceso. Corrija la postura del paciente.</p>
<hr/>	
Los datos de flujo están fuera de rango (el flujo medido supera los límites permitidos)	Vuelva a calibrar con una jeringa de 3 litros.
<hr/>	
El programa no predice los valores, o los valores que aparecen son incorrectos	<p>Compruebe en el menú de configuración si se ha seleccionado el autor correcto.</p> <p>Asegúrese de que se haya introducido correctamente la fecha de nacimiento, el sexo, la raza y la altura del paciente en la ficha de paciente. Estos valores son necesarios para el cálculo de los valores predichos. Para algunas normas de predicción, también es obligatorio el peso del paciente.</p>
<hr/>	

Módulo SpiroPerfect – Manual del usuario

Estado	Solución
No se puede calibrar	<p>Compruebe la información de calibración del sensor.</p> <p>Compruebe la conexión entre el transductor de flujo y el sensor.</p> <p>Reemplace el transductor de flujo.</p> <p>Compruebe que la conexión entre la jeringa y el transductor de flujo esté bien ajustada y sin fugas.</p> <p>Utilice descargas uniformes en la calibración.</p>
Mensaje de error: No se ha registrado ninguna descarga de calibración válida	<p>No empuje el émbolo hasta que la barra de calibración azul empiece a moverse.</p> <p>Tire del émbolo totalmente para extraerlo antes de pulsar el botón Aceptar en la ventana Iniciar calibración.</p>
El informe no imprime los parámetros o los gráficos	Compruebe la configuración de la impresión y de los parámetros.
Curvas "Pre" y "Post" indistinguibles en los informes impresos	Se recomienda utilizar una impresora en color para los informes de espirometría. La impresión de estos informes con una impresora monocromática o en blanco y negro puede dar lugar a confusión y no es fácil identificar qué curva se corresponde a un esfuerzo "Pre" y cuál a un esfuerzo "Post".
Los valores de la prueba del paciente difieren de los valores esperados por el médico	<p>Compruebe la información de calibración del sensor.</p> <p>Verifique la presión barométrica.</p> <p>Vuelva a calibrar.</p> <p>Reemplace el transductor.</p> <p>Verifique los datos del paciente. La selección de la norma depende de la introducción adecuada de los datos del paciente en la base de datos de SpiroPerfect.</p> <p>Elimine cualquier fuga que exista en el tubo de presión.</p> <p>Reemplace el sensor si está dañado.</p> <p>Asegúrese de que el paciente permanece quieto durante el registro.</p>
El sensor de flujo se ha caído	Vuelva a calibrar.

15 Especificaciones

Especificación	Descripción
SpiroPerfect	Espirómetro de diagnóstico que utiliza un ordenador personal
Pruebas	FVC, SVC, MVV, Antes-después de broncodilatador (BD)
Tipo de sensor	Pneumotach
Equipo de alimentación	Ninguno, se obtiene la alimentación del puerto USB
Precisión	Cumple o supera la norma 2005 de la ATS/ERS
Reproducibilidad	Cumple o supera la norma 2005 de la ATS/ERS
Rango de volumen	de 0 a 14 L
Rango de flujo	+/- 14 L/s
Normas de predicción	Para obtener información sobre las normas de predicción incluidas, consulte 12.2. Se pueden agregar normas de predicción a petición del cliente.
Interpretación	Normas de interpretación 1991 de la ATS. Se puede desactivar la interpretación automática. Dispone de interpretación manual. Cálculo de la edad pulmonar.
Informes	FVC - volumen/tiempo FVC - flujo/volumen FVC – Ambos, volumen/tiempo y flujo/volumen SVC – volumen/tiempo
Gráfico de incentivo	Bombero
Parámetros	FVC, FIVC, FIV1, FIV1%, FEV0.5, FEV1, FEV2, FEV3, FEV5, FEV6, FEV0.5, FEV0.5%, FEV1%, FEV1/FVC, FEV2%, FEV3%, FEV5%, FEV6%, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF0.2-1.2, FEF25-75, FEF75-85, PIF, FIF50, FEF50/FIF50, FEV1/FEV6, FET, MEF25, MEF50, MEF75 SVC, ERV, IRV, VT, IC, BF, MV, Tin, Tex, Tin/Tex MVV, MV, VT, BF, DFRC
Comprobaciones de calidad	Comprobaciones de aceptabilidad de la ATS y de reproducibilidad de la ATS Incentivo sonoro y visual de ayuda para la preparación de los pacientes

Módulo SpiroPerfect – Manual del usuario

Especificación	Descripción
Conectividad	Compatible con la estación de trabajo CardioPerfect Compatibilidad para exportar a la mayoría de los programas electrónicos de historias clínicas Disponible en una red multiusuario Opción de telemedicina para la transferencia por correo electrónico
Almacenamiento y entorno	<ul style="list-style-type: none">• Temperaturas entre -20 °C (-4 °F) y 50 °C (122 °F)• Humedad relativa entre 15 y 95% (sin condensación)• Presión atmosférica de 500 hPa (mbar) a 1.060 hPa (mbar)
Entorno operativo	<ul style="list-style-type: none">• Temperaturas entre 10 °C (50 °F) y 40 °C (104 °F)• Humedad relativa entre 15 y 90% (sin condensación)• Presión atmosférica de 700 hPa (mbar) a 1.060 hPa (mbar).• Período de calentamiento de 5 minutos

16 Requisitos legales y reglamentarios

MDD - Directiva relativa a los productos sanitarios (Medical Device Directive, MDD)
93/42/EEC

IEC/EN 60601-1, Equipos electromédicos. Requisitos generales de seguridad. Requisitos de seguridad para sistemas electromédicos.

IEC/EN 60601-1 Equipos electromédicos. Requisitos generales de seguridad.

IEC 60601-1-2 Equipos electromédicos. Requisitos generales para la seguridad.

Compatibilidad electromagnética

IEC/EN 60601-1-4 Norma colateral: Sistemas electromédicos programables

CAN/CSA C22.2 No. 601.1-M90/UL 60601-1, Equipos electromédicos. Requisitos generales para la seguridad



Representante de
asuntos normativos
Welch Allyn Limited
Navan Business Park
Dublin Road
Navan, County Meath, Republic of Ireland



4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 EE.UU.
Tfno.: 800 535-6663 (solamente Norteamérica) o 315 685-4560
Fax: 315 685-3361
www.welchallyn.com

17 Guía y declaraciones del fabricante

**Precaución**

Cuando se utiliza el espirómetro SpiroPerfect de Welch Allyn, es necesario prestar especial atención a la compatibilidad electromagnética. El espirómetro se debe instalar y debe funcionar de acuerdo con las instrucciones sobre compatibilidad electromagnética que se proporcionan. Los equipos de comunicaciones por radiofrecuencia portátiles y móviles pueden afectar al comportamiento del espirómetro SpiroPerfect de Welch Allyn.

Emisiones electromagnéticas		
El espirómetro SpiroPerfect de Welch Allyn está diseñado para funcionar en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del espirómetro debe asegurarse de que se utiliza en un entorno con dichas características.		
Prueba de emisiones	Conformidad	Entorno electromagnético - guía
Emisiones de radiofrecuencia CISPR 11	Grupo 1	El espirómetro SpiroPerfect de Welch Allyn emplea energía de radiofrecuencia sólo para las funciones internas. Por lo tanto, sus emisiones RF son muy bajas y es poco probable que causen interferencias en los equipos electrónicos próximos.
Emisiones de radiofrecuencia CISPR 11	Clase A	El espirómetro SpiroPerfect de Welch Allyn es adecuado para todo tipo de instalaciones no domésticas y puede utilizarse en instalaciones domésticas directamente conectadas con la red pública de baja tensión que suministra energía para consumo doméstico, siempre que se preste atención a la siguiente advertencia: Advertencia: Este equipo/sistema únicamente debe ser utilizado por profesionales sanitarios. Este equipo/sistema puede provocar interferencias de radio o puede afectar al funcionamiento de equipos cercanos. Puede ser necesario tomar medidas para mitigar dichos efectos, como reorientar o reubicar el espirómetro SpiroPerfect de Welch Allyn o proteger la ubicación.
Emisiones de armónicos IEC 61000-3-2	No aplicable	
Fluctuaciones de voltaje/ emisiones intermitentes IEC 61000-3-3	No aplicable	

Inmunidad electromagnética

El espirómetro SpiroPerfect de Welch Allyn está diseñado para funcionar en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del espirómetro debe asegurarse de que se utiliza en un entorno con dichas características.

Prueba de inmunidad	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético - guía
Descarga electroestática (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV contacto ±8 kV aire	±6 kV contacto ±8 kV aire	El suelo debe ser de madera, cemento o cerámico. En suelos de materiales sintéticos, la humedad relativa debe ser como mínimo de un 30 %
Corrientes eléctricas transitorias rápidas/picos de tensión IEC 61000-4-4	± 2 kV para líneas de alimentación de energía ± 1 kV para líneas entrada/salida	No aplicable	La calidad de la alimentación principal debe ser la de un entorno típico comercial o la de un hospital.
Sobretensión IEC 61000-4-5	±1 kV modo diferencial ±2 kV modo común	No aplicable	La calidad de la alimentación principal debe ser la de un entorno típico comercial o la de un hospital.
Caídas de tensión, interrupciones y variaciones de tensión cortas IEC 61000-4-11	<5 % U_T (caída >95 % en U_T) para 0,5 ciclos 40 % U_T (caída del 60 % en U_T) durante 5 ciclos 70 % U_T (caída del 30 % en U_T) durante 25 ciclos <5 % U_T (caída >95 % en U_T) durante 5 segundos	No aplicable	La calidad de la alimentación principal debe ser la de un entorno típico comercial u hospitalario. Si el usuario del espirómetro SpiroPerfect de Welch Allyn necesita un funcionamiento continuado durante las interrupciones de la alimentación principal, se recomienda que el espirómetro esté conectado a una fuente de alimentación ininterrumpible o a una batería.
Campos magnéticos de frecuencia (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Los campos magnéticos de frecuencia deben estar a niveles típicos de un emplazamiento clásico en un entorno comercial u hospitalario.

NOTA U_T es la tensión de red de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.

Módulo SpiroPerfect – Manual del usuario

Inmunidad electromagnética			
El espirómetro SpiroPerfect de Welch Allyn está diseñado para funcionar en el entorno electromagnético especificado a continuación. Es responsabilidad del cliente o usuario del espirómetro SpiroPerfect de Welch Allyn asegurarse de que se utiliza en un entorno con dichas características.			
Prueba de inmunidad	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético – guía
Radiofrecuencia conducida IEC 61000-4-6	3 Vrms de 150 kHz a 80 MHz	3 Vrms	<p>Los sistemas móviles y portátiles de comunicación basados en transmisión por radiofrecuencias deben utilizarse a una distancia del espirómetro SpiroPerfect de Welch Allyn y de los cables igual o superior a la distancia de separación recomendada, calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.</p> <p>Distancia de separación recomendada</p> $d = 1.2 \cdot \sqrt{P}$
Radiofrecuencia radiada IEC 61000-4-3	3 V/m de 80 MHz a 2,5 GHz	3 V/m	<p>$d = 1.2 \cdot \sqrt{P}$ de 80 a 800 MHz</p> <p>$d = 2.3 \cdot \sqrt{P}$ de 800 MHz a 2,5 GHz</p> <p>Donde P es la valor de potencia de salida máximo del transmisor en vatios (W) y d es la distancia de separación recomendada en metros (m).</p> <p>Las longitudes de campo de los trasmisores RF fijos deben ser inferiores al nivel de conformidad en cada gama de frecuencia^a, tal como determina un estudio de la compatibilidad electromagnética in situ^a.</p> <p>Se pueden producir interferencias cerca de los equipos marcados con el símbolo  siguiente:</p>
NOTA 1	A 80 MHz y 800 MHz se aplica la gama de frecuencia superior.		
NOTA 2	Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas.		
^a	Las intensidades de los campos generados por transmisores fijos, como las unidades de base para radioteléfonos (móviles/inalámbricos) y estaciones radiomóviles terrestres, radioaficionados, radio AM y FM y TV no se pueden prever con precisión desde el punto de vista teórico. Para valorar la intensidad de un ambiente electromagnético generado por transmisores RF fijos, sería aconsejable efectuar una comprobación electromagnética in situ. Si la intensidad del campo tomada en el punto en el que se utiliza el espirómetro SpiroPerfect de Welch Allyn supera el nivel de compatibilidad aplicable indicado anteriormente, es necesario revisar el espirómetro para comprobar que el funcionamiento es correcto. Si se comprueba un funcionamiento fuera de lo normal, puede ser necesario aplicar medidas suplementarias, como un cambio de la orientación o de la posición del espirómetro SpiroPerfect de Welch Allyn.		
^b	Para gamas de frecuencia superiores a 150 kHz-80 MHz, las intensidades de los campos magnéticos deben ser inferiores a 3 V/m.		

Módulo SpiroPerfect – Manual del usuario**Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicaciones por radiofrecuencia portátiles y móviles y el espirómetro SpiroPerfect de Welch Allyn**

El espirómetro SpiroPerfect de Welch Allyn debe utilizarse en entornos electromagnéticos en los que las interferencias de RF radiadas estén controladas. El cliente o el usuario del espirómetro SpiroPerfect de Welch Allyn puede contribuir en la prevención de las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre el aparato de comunicación RF portátil/móvil (transmisores) y el espirómetro, tal y como recomendamos a continuación, calculando dicha distancia en función de la potencia máxima de salida del aparato de comunicación.

Valor de la potencia máxima de salida del transmisor W	Distancia de separación según la frecuencia del transmisor m		
	de 150 kHz a 80 MHz $d = 1.2 \cdot \sqrt{P}$	de 80 MHz a 800 MHz $d = 1.2 \cdot \sqrt{P}$	de 800 MHz a 2,5 GHz $d = 2.3 \cdot \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,2	1,2	2,3
10	3,7	3,7	7,4
100	12	12	23

Para los transmisores con un nivel máximo de potencia de salida no indicado en la tabla anterior, la distancia d de separación recomendada en metros (m) se puede determinar utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es el nivel máximo de frecuencia de salida del transmisor calculado en vatios (W) según el fabricante del transmisor.

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz se aplica la gama de frecuencia superior.

NOTA 2 Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas.

18 Teclas de función

El módulo Welch Allyn CardioPerfect está diseñado para ser utilizado con el ratón, al igual que todas las aplicaciones de Windows. Sin embargo, puede que haya ocasiones en que resulte más rápido trabajar con el teclado. Por consiguiente, existen varias funciones dentro del módulo Welch Allyn CardioPerfect que también pueden seleccionarse directamente mediante el teclado. A continuación, se proporciona una lista de todas las teclas de acceso directo de este módulo: para obtener una descripción más general de una tecla de función, consulte el manual de la estación de trabajo.

Funciones de espirometría	
Tecla	Función
[MAYÚS]+[CTRL]+[S]	Inicia la grabación de una nueva espirometría.
F6	Volver a analizar
F7	Comparación
F9	Abre el cuadro de diálogo Ajustes del entorno
F10	Inicia el proceso de calibración
[CTRL]+[L]	Abre el Registro de calibración
[CTRL]+[E]	Agregar un nuevo esfuerzo
[CTRL]+[I]	Abrir la ventana Interpretación
[CTRL]+[H]	Abre el Historial de Interpretaciones
[CTRL]+[D]	Borrar el esfuerzo actual
[CTRL]+[T]	Editar comentario

Registro de nueva prueba	
Tecla	Función
F2	Inicio/Fin de prueba
[Esc]	Salir del registro; no se puede salir mientras el registro esté en activo
[ALT]+F4	Cerrar el registro/prueba

19 Glosario

adulto. Generalmente, de 18 o más años. Los límites de edad varían en función de la norma.

ASS. American Security Society.

ATS. American Thoracic Society. Organización que ofrece normas para la práctica común de la espirometría y los equipos.

basal. Véase **pre**.

BF. Frecuencia de respiración. Véase también **MV** y **respiración tidal**.

BTPS: Condiciones corporales, temperatura corporal normal (37° C), presión ambiente, saturada con vapor de agua. El factor de corrección BTPS convierte las condiciones ambientes de temperatura, humedad y presión a BTPS.

bucle de flujo. Curva de flujo/volumen que incluye los datos de inspiración (valores negativos en el eje Y).

Criterios de aceptabilidad de la ATS. Aplicable sólo a las pruebas FVC. (1) Criterios que garantizan que un esfuerzo individual se ha iniciado y finalizado satisfactoriamente (sin fugas ni toses). (2) Criterios que garantizan que el paciente ha realizado al menos dos esfuerzos del mismo tipo (dos FVC “Pre” o dos FVC “Post”), y que dichos esfuerzos son reproducibles. Para más detalles, consulte el documento mencionado en la referencia 5.

curva. Presentación gráfica de los datos de espirometría. Durante las pruebas de SVC, sólo se dispone de un tipo de curva: volumen/tiempo. Durante las pruebas de FVC, existen tres tipos de curva disponibles: volumen/tiempo, flujo/volumen y flujo/tiempo.

curva predecible. Curva que sigue un conjunto de puntos predecibles.

edad pulmonar Valor calculado basado en los resultados espirométricos y demográficos de un paciente que ofrece una indicación relativa de la salud de los pulmones del sujeto. Este valor se utiliza principalmente para animar al paciente para que deje de fumar. La edad pulmonar no está disponible para los pacientes de menos de 20 años.

EPOC. enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se caracteriza por una obstrucción del flujo de aire causada principalmente por el tabaco. Algunos ejemplos son enfisema, bronquitis crónica y bronquitis asmática.

ERS. European Respiratory Society.

ERV. Volumen de la reserva espiratoria (en litros). Volumen máximo que se puede espirar desde el nivel de capacidad residual funcional (o FRC, functional residual capacity). Véase también **respiración tidal**.

esfuerzo. Maniobra de espirometría única, por ejemplo, soplar una vez. Una prueba por lo general incluye varios esfuerzos. Véase también **mejor esfuerzo y prueba**.

estación de trabajo. Véase **estación de trabajo CardioPerfect**.

estación de trabajo CardioPerfect. PC que utiliza el software CardioPerfect de Welch Allyn. Almacena datos de prueba ECG y de espirometría. Puede comunicarse con otros sistemas electrónicos de información del paciente, como los de facturación y las historias clínicas.

evaluación de broncoespasmo. Véase **post**.

extrapolación. Práctica de aplicar la fórmula de una norma a un paciente cuyo perfil no se ajusta al perfil demográfico de dicha norma. Por ejemplo, si está realizando pruebas en un hombre de 88 años, y la norma principal (seleccionada) está basada en hombres de 85 años o de menor edad, los valores predecidos son valores extrapolados.

FEF0.2-1.2. Promedio del flujo espiratorio forzado (en L/s) entre 0,2 y 1,2 litros de FVC.

FEF25. Flujo espiratorio forzado (en L/s) a 25% de FVC.

FEF25-75. Promedio del flujo espiratorio forzado (en L/s) durante la mitad de FVC.

FEF50. Flujo espiratorio forzado (en L/s) a 50% de FVC.

FEF50/FIF50. Relación entre estos dos parámetros. Véase **FEF50** y **FIF50**.

FEF75. Flujo espiratorio forzado (en L/s) a 75% de FVC.

FEF75-85 (FEF “tardía”). Promedio del flujo espiratorio forzado (en L/s) entre 75% y 85% de FVC.

FEF85. Flujo espiratorio forzado (en L/s) a 85% de FVC.

FET. Tiempo espiratorio forzado (en segundos). Tiempo transcurrido desde el inicio de la espiración hasta un porcentaje de FVC determinado.

FEV0.5. Volumen espiratorio forzado (en litros) a 0,5 segundos.

FEV0.5%. FEV0.5 como porcentaje de FVC.

FEV1. Volumen espiratorio forzado (en litros) a 1 segundo. Parámetro importante porque refleja la gravedad de la EPOC.

FEV1%. FEV1 como porcentaje de FVC. Similar a FEV1/FVC. Parámetro de un esfuerzo FVC.

FEV1/FEV6. Relación entre estos dos parámetros. Véase **FEV1** y **FEV6**.

FEV1/FVC. Véase **FEV1%**.

FEV2. Volumen espiratorio forzado (en litros) a 2 segundos.

FEV2%. FEV2 como porcentaje de FVC.

FEV3. Volumen espiratorio forzado (en litros) a 3 segundos.

FEV3%. FEV3 como porcentaje de FVC.

FEV5. Volumen espiratorio forzado (en litros) a 5 segundos.

FEV5%. FEV5 como porcentaje de FVC.

FEV6. Volumen espiratorio forzado (en litros) a 6 segundos.

FEV6%. FEV6 como porcentaje de FVC.

Módulo SpiroPerfect – Manual del usuario

FEVt. Volumen espiratorio forzado cronometrado (en litros). Volumen de aire espirado en el tiempo especificado durante un esfuerzo FVC.

FIF50. Flujo espiratorio forzado (en L/s) a 50% de FIVC.

FIVC. Capacidad vital de inspiración forzada (en litros). Volumen máximo de aire que se puede inspirar durante la inspiración forzada desde una espiración completa.

FIVt. Volumen inspiratorio forzado cronometrado (en litros). Volumen de aire inhalado en el tiempo especificado (t).

FIV1. Volumen inspiratorio forzado (en litros) a 1 segundo.

FIV1%. FIV1 como porcentaje de FIVC.

flujo. Velocidad a la que el aire es inhalado o exhalado (en L/s).

flujo = f(v). Véase **flujo/volumen**.

flujo/volumen. Similar a flujo sobre volumen o flujo = f(V). Tipo de curva de datos disponible durante la prueba FVC. El eje Y representa el flujo (L/s); el eje X representa el volumen (litros).

fórmula FEV1%. Fórmula seleccionable por el usuario que determina el método de cálculo para el valor general (no de un esfuerzo) de FEV1%, que afecta a la interpretación automática.

FRC. Capacidad residual funcional (en litros). Volumen de aire que permanece en los pulmones y vías respiratorias al nivel promedio del final de la espiración.

FVC. Capacidad vital forzada. (1) Tipo de prueba en la que los pacientes inhalan y exhalan energicamente todo el tiempo que puedan. Objetivo: medir el volumen y el flujo de aire. Puede incluir o no la inhalación forzada. Cuando se incluye la inhalación forzada, se puede realizar antes o después de exhalar. Véase **bucle de flujo**. (2) Es un parámetro importante (en litros): volumen máximo de aire que se puede obtener durante la espiración forzada desde una inspiración completa.

IC. Capacidad inspiratoria (en litros). Máximo volumen de aire que se puede inhalar después de una exhalación normal no forzada. Véase también **respiración tidal**.

IRV. Volumen de la reserva inspiratoria (en litros). Volumen máximo que se puede inspirar desde el nivel promedio del final de la inspiración. Véase también **respiración tidal**.

LLN. Límite inferior de normal. Valor mínimo esperado de un parámetro espirométrico. El método para determinar este valor varía en función de la norma. LLN se mostrará conjuntamente con el valor predicho.

maniobra. Véase **esfuerzo**.

mejor esfuerzo. Medición que se calcula a partir de un conjunto de esfuerzos. El usuario puede seleccionar la fórmula para calcular el mejor esfuerzo: (1) mejor esfuerzo único o (2) un compuesto de los mejores valores del parámetro.

MV. Volumen por minuto (en litros). Volumen de aire espirado por minuto medido durante al menos un minuto. MV = BF • VT. Véase también **respiración tidal**.

Módulo SpiroPerfect – Manual del usuario

norma. Conjunto de datos espirométricos basados en investigaciones con un perfil específico de raza, sexo, edad y altura. El software compara los resultados de cada paciente con los datos de la norma principal (seleccionada), presentando los resultados como porcentajes de los valores predecidos (normales).

normal. Que coincide con los datos de la norma.

pantalla de incentivo. Pantalla animada que ofrece a los pacientes (generalmente niños) un objetivo que lograr mientras exhalan. Esta pantalla aparece en la lista de "curvas" (presentación de datos) disponibles durante la prueba FVC.

parámetro. Atributo comúnmente definido de una forma de onda espirométrica (FVC, FEV1, etc.).

pediátrico. Generalmente, menor de 18 años. Los límites de edad varían en función de la norma. Además el tamaño de los pulmones de los niños varía en gran medida. Los valores de la norma y los resultados interpretativos no están disponibles para pacientes menores de 3 años. El uso pediátrico en los EE.UU. es ≥ 6 años de edad

PEF. Flujo espiratorio máximo (en L/s) Mayor flujo espiratorio obtenido con un esfuerzo forzado.

PIF. Flujo inspiratorio máximo (en L/s). Mayor flujo inspiratorio obtenido con un esfuerzo forzado.

post. Prueba que ofrece datos que se pueden comparar con los datos antes de la medicación. En ocasiones, se denominan post-Rx o post-BD (broncodilatador). Un esfuerzo "Post" debe realizarse tras un esfuerzo "Pre" en un plazo de 24 horas. Véase también **reversibilidad**.

pre. Prueba que ofrece una referencia para comparar con datos "Post" del mismo paciente. En ocasiones, se denominan pre-Rx o pre-BD (broncodilatador). Los datos de "Pre" y "Post" se utilizan a menudo para evaluar la eficacia de la medicación. Véase también **reversibilidad**.

prueba. Conjunto de esfuerzos (al menos 1 y no más de 12) en varias combinaciones posibles de esfuerzos de FVC, de SVC o de ambos. Las pruebas pueden incluir esfuerzos "Pre" y "Post" (FVC o SVC) para medir la eficacia de la medicación.

puntos predecibles. Valores clave de la norma seleccionada y de las normas compuestas (si están activadas). Se aplica sólo para las pruebas FVC. Para las curvas de flujo/volumen, los valores predecibles son PEF, FEF25, FEF50, FEF75, y FVC (todos se representan como puntos). Para las curvas de volumen/tiempo, los valores predecibles son FEV1 (representada como punto) y FVC (representada como una línea horizontal). Si se activan los puntos predecibles, todos los valores disponibles aparecen en pantalla y en la impresión.

respiración tidal. Respiración normal o espontánea. Véase también **Tin y Tex**.

Resultados interpretativos de la ATS. El software calcula los resultados interpretativos como se describe en el documento mencionado en la referencia 2.

reversibilidad. La reversibilidad es la diferencia porcentual entre los datos antes de la medicación (Pre) y después de la medicación (Post). Esta medida indica el efecto de la medicación en la función pulmonar. La reversibilidad se aplica a cada parámetro por separado. El usuario puede seleccionar la fórmula de reversibilidad, que determina el modo en que se calcula la reversibilidad.

SVC. Capacidad vital lenta (relajada). (1) Tipo de prueba en la que los pacientes respiran

Módulo SpiroPerfect – Manual del usuario

normalmente varias veces y luego inhalan al máximo y exhalan al máximo, o viceversa. (2) Es un parámetro importante (en litros): volumen máximo de aire exhalado desde el punto de máxima inhalación, o volumen máximo de aire inhalado desde un punto de máxima exhalación.

Tex. Tiempo de espiración de la respiración tidal (en segundos). Véase también **respiración tidal**.

Tin. Tiempo de inspiración de la respiración tidal (en segundos). Véase también respiración tidal.

Tin/Tex. Relación entre estos dos parámetros. Véase también **Tin** y **Tex**.

TV. Véase **VT**.

valores compuestos de las normas. Valor que se rellena a partir de otra norma (una “fuente compuesta de normas”) cuando la norma principal (seleccionada) no admite un parámetro determinado. Aplicable sólo cuando se permiten “valores compuestos de la norma”.

varianza. Diferencia entre el mejor y el segundo mejor esfuerzo de un parámetro para FEV1 y FVC. Las varianzas “Pre” y “Post” se presentan por separado. Véase también **mejor esfuerzo**.

VC. Capacidad vital. Véase también **FVC** y **SVC**.

volumen tidal. Véase **VT**.

volumen = f(t). Véase **volumen/tiempo**.

volumen/tiempo. Similar a volumen sobre tiempo o volumen = $f(V)$. Tipo de curva de datos disponible durante las pruebas FVC y SVC. El eje Y representa los litros, el eje X representa los segundos.

VT. Volumen tidal (en litros). También denominado TV, aunque VT es la abreviatura preferida. Volumen de aire que entra en los pulmones durante la inspiración y sale de los pulmones durante la espiración en un ciclo de respiración normal. Véase también **MV** y **respiración tidal**.

z. Un valor sin dimensiones que indica a cuántas desviaciones estándar se encuentra una medición en relación con el valor predicho. Por ejemplo, $z = -1$ significa que el parámetro del valor medido está una desviación estándar por debajo del valor predicho. Para normas que admiten el cálculo de la puntuación Z, se mostrará este valor conjuntamente con los valores de % de predicción.

Índice

agregar información a una prueba	49
Ajustes del entorno.....	31
borrar esfuerzo	47
calibración del sensor de flujo	33
comparar	50, 51, 58
criterios de aceptabilidad de ATS.....	24
edad pulmonar.....	72
editor de comentarios	30
agregar o cambiar comentarios	47
garantía	2, 3
interpretación.....	60
área	20, 52, 56
automática	60, 61
confirmar	60
historial.....	61, 73
Interpretación	
editor	60
historial.....	62
interpretación automática	22
limpiar el espirómetro	78
mejor compuesto.....	23
mejor esfuerzo.....	23
selección manual	24
pantalla incentivo.....	44
procedimientos del paciente	
esfuerzo FVC	46
esfuerzo MVV	46
esfuerzo SVC	46
FVC en bucle	46
símbolos	9
solución de problemas	80
SVC	27, 50, 54
procedimientos del paciente	46
transductor de flujo	
desechable	13
transductor de flujo desecharable	79
valores de normas compuestas	71